

Auricular Vieta Pro SILENCE 3 VHP-NC410

Estos auriculares disponen de tecnología Bluetooth versión 5.4 lo que facilita y acelera el emparejamiento con uno varios dispositivos emisores de forma simultánea.



Para encender los auriculares debemos mantener presionado durante unos segundos el botón “▶||”. Este se encuentra en la parte baja trasera del cabezal derecho.

El led comenzará a parpadear en color azul y rojo de forma intermitente hasta que se conecten a un dispositivo emisor, posteriormente se apagará.

Los auriculares se pueden apagar por inactividad a los pocos minutos si no los tenemos emparejados con un emisor.

El tiempo de carga de la batería dependerá del amperaje del cargador que se utilice. Cuando está cargando el led se muestra en color rojo y se apaga cuando la batería está completamente cargada.

Si conecta el cable de carga o el cable Jack de 3.5mm en el auricular estando encendido, éste se apagará. Mientras este cargando la batería no podrá utilizar el auricular.

Al utilizar el auricular con el cable Jack 3.5 los botones no funcionarán por lo que deberá aumentar o disminuir el volumen mediante el dispositivo emisor.

Función de los botones:

El auricular permite reconfigurar la acción de los botones desde la aplicación.

Por defecto presenta la siguiente configuración:

- **Botón “+”:**
 - Subir el volumen **(Una pulsación)**
 - Siguiente canción **(Presión continua)**

- **Botón “▶||”:**
 - Encender o apagar el dispositivo **(Mantener presionado)**
 - Reproducir, pausar / Contestar, finalizar la llamada **(Una pulsación)**
 - Cambiar el idioma inglés / español **(Dos pulsaciones antes de emparejarlo con un emisor)**
 - Rechazar una llamada **(Dos pulsaciones durante la recepción de una llamada)**
 - Activar o desactivar el modo de Juego o baja latencia **(Dos pulsaciones después de emparejarlo con un emisor)**
 - Activar el asistente de voz del emisor **(Tres pulsaciones)**

- **Botón “-”:**
 - Disminuir el volumen **(Una pulsación)**
 - Canción anterior **(Presión continua)**

- **Botón “o”:**
 - Activar o desactivar el modo de cancelación de ruido **(Una pulsación)**
Este modo se puede activar con el dispositivo encendido o apagado. El led se encenderá color verde.
IMPORTANTE: Para evitar consumos indeseados de batería verifique que el modo de cancelación de ruido ANC se encuentre desactivado cuando apague el dispositivo. Ningún led puede quedar activo.

Significado del color de los leds:

- El led color verde indica que se encuentra activado el modo de cancelación de ruido.

- El led que alterna entre el color azul y rojo indica que el dispositivo se encuentra en modo de emparejamiento y se encuentra esperando la conexión con un emisor.
- El led en color azul y verde indica que el dispositivo se encuentra en modo de emparejamiento y se encuentra esperando la conexión con un emisor, pero se encuentra el modo de cancelación de ruido activo.
- El led apagado indica que el dispositivo se encuentra apagado.
- El led en color rojo indica que el dispositivo se encuentra cargando.
- El led apagado que muestra cada 5 segundos una luz azul indica que el dispositivo se encuentra encendido y conectado a un emisor.

Conectarse a dos dispositivos emisores de forma simultánea:

Apagar temporalmente el bluetooth o desconectarse del dispositivo al que se encuentre conectado (**NO elimine la referencia con el nombre “Vieta Pro SILENCE 3”**).

Realizar la vinculación o emparejamiento con el nuevo dispositivo.

Reactivar el bluetooth en el primer dispositivo al que se encontraba conectado inicialmente, dirigirse a dispositivos disponibles o guardados y forzar la conexión presionando una vez sobre el nombre “Vieta Pro SILENCE 3”.

Escuchará “device paired /dispositivo conectado” y podrá utilizar ambos de forma simultánea cada vez que comience la reproducción de un contenido multimedia en uno de ellos.

Si ambos se encuentran reproduciendo contenido multimedia, uno de ellos se pausará y dará paso a la reproducción del otro casi de forma inmediata.

Por ejemplo: mientras está viendo una película desde su portátil puede contestar una llamada de su móvil utilizando el mismo auricular.

Aplicación “Vieta Pro Audio”:

La APP se puede descargar mediante las tiendas de aplicaciones de su dispositivo móvil y es completamente gratuita.

Conectar el auricular a su dispositivo emisor (teléfono móvil, Tablet, etc.) antes de utilizar la aplicación.

Es importante concederle los permisos administrativos que le solicite incluyendo el uso de la localización, así sea solo de forma temporal durante la configuración inicial del dispositivo.

En la aplicación puede:

- Verificar el porcentaje real de batería del auricular.
- Elegir entre diferentes tipos de ecualizaciones que vienen por defecto.
- Ecualizar el auricular de forma personalizada.
- Activar o desactivar el modo de juego.
- Verificar la localización del dispositivo (última ubicación donde fue apagado).
- Cambiar el idioma tanto del auricular como de la aplicación.
- Programar los botones de forma personalizada.
- Activar o desactivar el modo de cancelación de ruido.
- Restablecer el auricular a los ajustes de fábrica por defecto. Este paso afectará la conexión bluetooth entre los dispositivos conectados.

SOLUCIONES A PROBLEMAS:

No aparece la referencia en el Bluetooth: Revise si el Bluetooth del aparato emisor esta activado. Elimine todas las referencias de los dispositivos donde pueda haber estado vinculado y vuelva a efectuar una nueva vinculación desde el inicio.

De no solucionar proceda a efectuar un RESET.

RESET / Restablecer los ajustes de fábrica del auricular:

Desde la aplicación: En la pantalla principal presione sobre los 3 puntos que se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione la opción "Restablecimiento de datos de fabrica". El auricular se desconectará del

bluetooth del dispositivo emisor. La ecualización y programación de botones volverán a sus valores originales.

Desde el auricular: Mantenga presionado los botones “+” y “-“ durante 7 segundos hasta que escuche un tono y reintente la conexión en el dispositivo emisor como si se conectase a un nuevo auricular que aparecerá en la lista de dispositivos bluetooth disponibles.

No enciende el dispositivo: No podrá encender el dispositivo para utilizarlo en modo bluetooth si existe algún cable conectado al auricular o no posee carga de batería.

Debe mantener presionado el botón “▶||” durante unos segundos para que el auricular encienda.

Si el led se enciende en color verde es debido a que se ha equivocado de botón, ya que al presionar una vez el botón “o” se activa el modo de cancelación de ruido así el dispositivo se encuentre apagado, lo cual consumirá batería de forma indeseada si no se encuentra dándole uso.

No puedo conectarme a otros dispositivos emisores de forma simultánea:

Proceda a efectuar un RESET y gestione nueva vinculación con el apartado **“Conectarse a dos dispositivos emisores de forma simultánea”**.

El volumen es bajo: Si posee un dispositivo Android recuerde que debe subir o bajar el volumen durante la reproducción de un archivo multimedia (canción, video, etc.). Posteriormente hay que regularlo mediante los botones del auricular y el dispositivo emisor (teléfono móvil, Tablet, ordenador, etc.).

Calidad de audio en ordenador: Recomendamos actualizar los drivers de Bluetooth del ordenador y siempre utilizar la opción de audio “Headphones” que dará la máxima calidad de audio. Si utiliza la opción “Headphones with Mic” activará el micrófono, pero bajará la calidad de audio.

En sistema operativo Windows, puede modificar estas opciones clickando sobre el icono de auricular situado en la parte inferior derecha de la barra de tareas.

Durante las llamadas escucho o me escuchan muy bajo: Subir

manualmente el volumen mediante el emisor (teléfono móvil, ordenador, etc.) durante una llamada telefónica. Si presiona los botones del auricular durante la llamada puede cancelar o cortar la comunicación.

Verificar que en la pantalla del aparato emisor la salida de audio esté asignado al dispositivo bluetooth y no a los altavoces internos del teléfono.

No puedo configurar/ ecualizar el auricular con la aplicación:

Verifique que la aplicación descargada sea **Vieta Pro Audio** debido a que existen actualmente otras aplicaciones de la marca específicas para otras clases de productos.

Activar el GPS de su dispositivo para poder configurar la aplicación y seleccionar el dispositivo al que se encuentra conectado mediante bluetooth.

Debe haber realizado la conexión previa entre el emisor y el auricular antes de ingresar a la aplicación.

No puedo localizar mi dispositivo:

Si usa el auricular con la aplicación y tiene activado el GPS, le indicará la última ubicación donde fue utilizado. El dispositivo no tiene un GPS incorporado por lo que en caso de pérdida no puede ser localizado a distancia.

No puedo localizar el auricular utilizando la opción de reproducir sonido en caso de pérdida (Alerta):

Esta opción solo funcionará si se encuentra el auricular en las cercanías, encendido y conectado al dispositivo emisor mediante bluetooth.

La batería de los auriculares dura poco: La duración de la batería dependerá del tiempo de uso, condiciones ambientales y volumen con el que se utilice. La duración total de la carga está asociada a un 50% del volumen.

Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela por completo al menos una vez cada 3 meses.

En el caso de deterioro o rotura de las almohadillas: Es posible adquirirlas y remplazarlas. Contactar con el departamento de postventa info@vieta.es