

VIETA  
PRO

## Altavoz Upper 2

VM-B556

Español

LetMeRepair  
Spain

¿Problemas con su producto?  
Contáctenos en:  
Email: [vieta@letmeprepair.es](mailto:vieta@letmeprepair.es)  
Teléfono: 952 179 479



Gracias por comprar el altavoz Bluetooth Upper 2 VM-B556. Para garantizar un funcionamiento correcto, lea atentamente este manual del usuario antes de la operación.

MANUAL DE USUARIO

[www.vietapro.com](http://www.vietapro.com)

### Instrucciones de seguridad importante

- No usar el altavoz en lugares donde haga mucho calor o frío.
- Por favor, evite que el altavoz caiga o se golpee con un objeto duro, puede causar otros daños en el hardware.
- Tenga cuidado al cargar el altavoz. Una carga excesiva dañará la duración de la batería. Cargue el altavoz a plena capacidad cuando lo use por primera vez.
- Cuando la batería sea baja, la luz indicadora parpadeará y el altavoz reproducirá el mensaje de "battery low", cargue el altavoz a tiempo.
- Si no utiliza este altavoz durante mucho tiempo, cargue al menos una vez dentro de un mes. De este modo evitará que se dañe la batería de litio.
- Ajuste el volumen al nivel adecuado para evitar molestar a los demás.

### Características

- Bluetooth Music y función manos libres móviles
- Reproducción de música estéreo Bluetooth 5.0, admite la función manos libres móviles.
- Función TWS de apoyo
- True Wireless Stereo (dos mismos altavoces se pueden emparejar y reproducir música Bluetooth al mismo tiempo)
- Aux-in
- Trabaje como altavoz externo, conectándose a la fuente de audio del ordenador, móvil, PSP/MP3/MP4, etc.
- Micro SD / USB Flash Disk Music
- Soporta formato de música MP3/WAV/WMA, capacidad de hasta 32G
- Radio FM
- Con antena incorporada, admite el escaneo automático y guarda los canales FM.
- Con batería de litio recargable incorporada
- Función de Power Bank
- Resistencia al agua en IPX6

VIETA  
PRO

[www.vietapro.com](http://www.vietapro.com)

### Datos técnicos

Version Bluetooth: 5.0  
Salida del altavoz: 35W (17.5W x 2)  
Impedancia: 6Ω  
Driver: 57mm x 2 + radiador pasivo x 2  
Rango de cobertura: 10M  
Frecuencia FM: 87.5MHz a 108MHz  
Batería incorporada: 74V 2500 mAh, 18.5Wh  
Tamaño: 218mm x φ93.4 mm  
Peso neto: 980g (solo altavoz)  
Tiempo de carga: 3.5 horas  
Tiempo de reproducción: 10 horas a 60% de volumen  
Conector de carga: Tipo C

### Contenido en la caja

Altavoz Bluetooth, cable micro USB, cable auxiliar, manual de usuario


VIETA  
PRO

[www.vietapro.com](http://www.vietapro.com)

### Conexiones y botones



- 1.TWS(True wireless stereo)
2. Bluetooth
3. Canción anterior / Volume -
4. Reproducir / pausar / silenciar
5. Siguiente canción / Volume +
6. Encendido y apagado/Commutación modo
7. Indicador de capacidad de batería



1. Ranura de carga
2. Ranura USB / Ranura de power bank
3. Ranura para tarjeta Micro SD
4. Aux in Jack

VIETA  
PRO

[www.vietapro.com](http://www.vietapro.com)

### Instrucciones de uso

#### 1. Encendido o Apagado (on/off)

Presione profundamente el botón durante aproximadamente 2 segundos para encender o apagar el altavoz. Cada vez que encienda el altavoz, el volumen del altavoz será inferior al 30% (si comienza a funcionar el altavoz con el volumen completo, podría molestar o asustar a alguien que se encuentre cerca). El modo de trabajo predeterminado será siempre el modo Bluetooth.

#### 2. Bluetooth

1) Presione brevemente el botón para cambiar de modo o el botón para configurar el modo Bluetooth.

2) Encienda el Bluetooth de su teléfono, busque a continuación dispositivos cercanos. A continuación el altavoz **Vietapro Upper 2** se encontrará en su lista de emparejamiento móvil, seguidamente conéctelo. Cuando esté conectado, la guía vocal del altavoz indicará "Connected" y el indicador LED dejará de parpadear en azul.

3) Encienda el reproductor de música de su teléfono y el altavoz reproducirá la música seleccionada.

4) El altavoz se emparejará con el último dispositivo Bluetooth usado automáticamente. Mantenga pulsado el botón para desconectar la conexión Bluetooth actual. A continuación, otros dispositivos Bluetooth pueden encontrar y emparejarse con el altavoz.

5) En el estado Bluetooth emparejado, mantenga pulsado el botón para activar el asistente de voz móvil del móvil.

#### 3. Función TWS (True Wireless Stereo)

(solo funciona en modo Bluetooth)

1) Encienda 2pcs VM-B556 (asegúrese de que ambos altavoces están en modo Bluetooth esperando para ser emparejados).

2) Pulse el botón en cualquiera de los dos altavoces para entrar en el modo de emparejamiento TWS.

3) Una vez emparejados los dos altavoces. El altavoz maestro tendrá el indicador de funcionamiento parpadeando en color azul. El otro estará en color naranja y será el altavoz esclavo.

4) Use su teléfono para emparejar el altavoz máster **Vietapro Upper 2**, y reproducir música Bluetooth en ambos altavoces.

5) Pulse brevemente el botón de cualquiera de los dos altavoces para desconectar el emparejamiento TWS.

[www.vietapro.com](http://www.vietapro.com)

### 4. Micro SD Card/USB Music Playing

#### Micro SD Card / USB Music Playing

Micro SD Card / USB Flash Disk en el altavoz, suavemente presione el botón para introducir la memoria de la tarjeta/ modo USB. El altavoz reproducirá la música de la tarjeta Micro SD/música USB directamente.

**Nota:** La tarjeta Micro SD/disco flash USB es compatible con memoria de hasta 32G, y admite el formato de audio en MP3, WMA, WAV, APE,FLAC.

[www.vietapro.com](http://www.vietapro.com)

### 5. Radio FM

Presione el botón para acceder al modo FM; En el modo FM, por favor, mantenga pulsado el botón para escanear y guardar automáticamente las emisoras FM.

**Nota:** Con el fin de obtener una buena experiencia al utilizar la función FM. Sugerimos escanear automáticamente y guardar los canales FM cuando se utiliza en un entorno nuevo.

#### 6. Modo Aux-In

Utilice el cable de audio de 3.5 mm incluido para conectar el altavoz a una fuente de audio (PC, MP3 / MP4, teléfono móvil). Presione brevemente el botón para configurar el modo "Aux In Mode" (el altavoz indicará el modo "Aux In Mode"). El altavoz reproducirá la música de la fuente de audio.

7) Encienda el Bluetooth de su teléfono, busque a continuación dispositivos cercanos. A continuación el altavoz **Vietapro Upper 2** se encontrará en su lista de emparejamiento móvil, seguidamente conéctelo. Cuando esté conectado, la guía vocal del altavoz indicará "Connected" y el indicador LED dejará de parpadear en azul.

8) Mantenga pulsado el botón para borrar la memoria de emparejamiento TWS.

9) Pulse brevemente el botón de cualquiera de los dos altavoces para desconectar el emparejamiento TWS.

10) Mantenga pulsado el botón para borrar la memoria de emparejamiento TWS.

11) Mantenga pulsado el botón para borrar la memoria de emparejamiento TWS.

12) Mantenga pulsado el botón para borrar la memoria de emparejamiento TWS.

13) Mantenga pulsado el botón para borrar la memoria de emparejamiento TWS.

14) Mantenga pulsado el botón para borrar la memoria de emparejamiento TWS.

15) Mantenga pulsado el botón para borrar la memoria de emparejamiento TWS.

16) Mantenga pulsado el botón para borrar la memoria de emparejamiento TWS.

17) Mantenga pulsado el botón para borrar la memoria de emparejamiento TWS.

18) Mantenga pulsado el botón para borrar la memoria de emparejamiento TWS.

[www.vietapro.com](http://www.vietapro.com)

### 7. Funciones de los botones en modo Bluetooth / Tarjeta de memoria / USB / FM / Aux In

#### BOTONES

Funciones de audio

Funciones en Modo Manos Libres

Pulsación corta para reproducir/pausar/Silenciar

Pulsación larga para avanzar automáticamente y guardar el canal FM (modo FM)

Mantenga pulsado para cambiar la carpeta de la tarjeta micro SD / Disco Flash USB

Pulsación larga para activar la función de asistente de voz móvil (solo funciona en modo Bluetooth)

Pulsación corta para entrar/salir de la función TWS

Mantenga pulsado para borrar la memoria de emparejamiento TWS

Pulsación larga para encender/apagar

Pulsación corta para cambiar el modo de trabajo

Pulsación larga para encender/apagar

Pulsación corta para cambiar el modo de trabajo

Pulsación larga para encender/apagar

Pulsación corta para cambiar el modo de trabajo

Pulsación larga para encender/apagar

Pulsación corta para cambiar el modo de trabajo

Pulsación larga para encender/apagar

Pulsación corta para cambiar el modo de trabajo

Pulsación larga para encender/apagar

Pulsación corta para cambiar el modo de trabajo

Pulsación larga para encender/apagar

[www.vietapro.com](http://www.vietapro.com)

### 8. Power Bank

Conecte la ranura USB del altavoz al conector de carga del teléfono móvil/otros dispositivos digitales a través del cable USB. El altavoz puede cargar estos dispositivos digitales en el estado de encendido, con voltaje a 5V, corriente de salida máxima a 1A

**Nota:** Por favor presione el botón (durante tiempo) para encender el altavoz cuando use la función de banco de energía.

#### 9. Función inteligente de ahorro de energía

El altavoz se apagará automáticamente en el siguiente caso:  
(1) En modo Bluetooth, el altavoz se esperará para emparejar durante más de 20 minutos.  
(2) En modo tarjeta de memoria / modo FM / modo Aux In, si pulsa el botón para pausar/ silenciar durante más de 20 minutos.

**Nota:** Presione durante un tiempo el botón otra vez para encender el altavoz.

10) Mantenga pulsado el botón para borrar la memoria de emparejamiento TWS.

11) Mantenga pulsado el botón para borrar la memoria de emparejamiento TWS.

12) Mantenga pulsado el botón para borrar la memoria de emparejamiento TWS.

13) Mantenga pulsado el botón para borrar la memoria de emparejamiento TWS.

14) Mantenga pulsado el botón para borrar la memoria de emparejamiento TWS.

15) Mantenga pulsado el botón para borrar la memoria de emparejamiento TWS.

16) Mantenga pulsado el botón para borrar la memoria de emparejamiento TWS.

17) Mantenga pulsado el botón para borrar la memoria de emparejamiento TWS.

18) Mantenga pulsado el botón para borrar la memoria de emparejamiento TWS.

19) Mantenga pulsado el botón para borrar la memoria de emparejamiento TWS.

20) Mantenga pulsado el botón para borrar la memoria de emparejamiento TWS.

[www.vietapro.com](http://www.vietapro.com)

### 10. Carga

Cuando el altavoz esté con poca batería, el altavoz parpadeará rápidamente, cargue la batería a través de un adaptador USB inmediatamente. Durante la carga, el indicador de capacidad de la batería LED parpadeará uno por uno. Cuando esté completamente cargado, el cuarto indicador LED estará encendido en naranja.

**Nota:** Utilice el adaptador de buena calidad para cargar el altavoz. Sugerimos utilizar la especificación del adaptador a 5V/2A. Cuando el altavoz esté con poca batería, cargue el altavoz inmediatamente. El altavoz se puede cargar por una corriente de carga diferente. Si se utiliza el ordenador para cargar el altavoz, cómo la corriente es tan solo de 500 mA, el tiempo de carga será más largo.

#### 11. Solución de problemas

**1. ¿Qué debo hacer si el altavoz no se puede emparejar con el dispositivo Bluetooth y reproducir música en consecuencia?**  
(1) Compruebe el manual del dispositivo Bluetooth (su móvil u ordenador) y compruebe si el dispositivo es compatible con la transmisión de audio estéreo A2DP. En caso afirmativo, active el modo stereo A2DP.  
(2) Asegúrese de que el altavoz está en modo Bluetooth, si hay muchos dispositivos Bluetooth cerca, el VM-B556 no será fácil de encontrar. Desactive otros dispositivos Bluetooth.

**2. ¿Qué debo hacer si la tarjeta Micro SD/disco flash USB no funciona?**  
(1) Asegúrese de que la tarjeta Micro SD/disco flash USB está en buenas condiciones. Compruebe también que los archivos de audio están en los formatos correctos - MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.  
(2) Además del caso anterior, el problema tal vez está en la compatibilidad de la tarjeta Micro SD / disco flash USB.  
Le recomendamos que formatee la tarjeta Micro SD/ disco flash USB a formatos de archivo FAT32.

**3. ¿Qué debo hacer si el altavoz se atasca y el botón no funciona?**  
El sistema interno del altavoz puede tener algún error, debido a alguna operación inapropiada.  
Por favor, intente presionar el botón y mantenga pulsado durante 10 segundos para restablecer el software del altavoz.

**4. ¿Qué debo hacer si el altavoz no puede recibir los canales FM?**  
(1) Asegúrese de que el altavoz está bajo el entorno con señal FM.  
(2) Ajustar la dirección del altavoz para que el altavoz disponga de mejor recepción

Barcelona 1 Marzo de 2019

Carlos Alberdi  
Product Manager

CE

www.vietapro.com

VIETA  
PRO

www.vietapro.com

www.vietapro.com

www.vietapro.com

[www.vietapro.com](http://www.vietapro.com)

### Declaración de conformidad

Nombre del declarante: FRAMASON AUDIO S.A  
Dirección: Av. de Pau Casals 7, Entresuelo 2- 08021 Barcelona (España)  
Tel: +34 93 1162491  
CIF: A62829841

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

- Descripción: Altavoz Bluetooth
- Marca: Vieta Pro
- Modelo: VM-B556
- Fabricante: FRAMASON AUDIO S.A
- País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos

EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2010+A13:2011+A2:2013  
EN 62479:2010  
EN 301 489-1 V 2.2.0 (2017-03)  
EN 301 489-17 V 3.1.1 (2017-02)  
EN 300 328 V2.1.1: (2016-11)  
EN 300 345 V1.1.7: (2017-03)

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Abril de 2014, tras puesta a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

www.vietapro.com

VIETA  
PRO

www.vietapro.com

www.vietapro.com

www.vietapro.com

www.vietapro.com

www.vietapro.com

[www.vietapro.com](http://www.vietapro.com)

### Solución de problemas

**1. ¿Qué debo hacer si el altavoz no se puede emparejar con el dispositivo Bluetooth y reproducir música en consecuencia?**  
(1) Compruebe el manual del dispositivo Bluetooth (su móvil u ordenador) y compruebe si el dispositivo es compatible con la transmisión de audio estéreo A2DP. En caso afirmativo, active el modo stereo A2DP.  
(2) Asegúrese de que el altavoz está en modo Bluetooth, si hay muchos dispositivos Bluetooth cerca, el VM-B556 no será fácil de encontrar. Desactive otros dispositivos Bluetooth.

**2. ¿Qué debo hacer si la tarjeta Micro SD/disco flash USB no funciona?**  
(1) Asegúrese de que la tarjeta Micro SD/disco flash USB está en buenas condiciones. Compruebe también que los archivos de audio están en los formatos correctos - MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.  
(2) Además del caso anterior, el problema tal vez está en la compatibilidad de la tarjeta Micro SD / disco flash USB.  
Le recomendamos que formatee la tarjeta Micro SD/ disco flash USB a formatos de archivo FAT32.

**3. ¿Qué debo hacer si el altavoz se atasca y el botón no funciona?**  
El sistema interno del altavoz puede tener algún error, debido a alguna operación inapropiada.  
Por favor, intente presionar el botón y mantenga pulsado durante 10 segundos para restablecer el software del altavoz.

**4. ¿Qué debo hacer si el altavoz no puede recibir los canales FM?**  
(1) Asegúrese de que el altavoz está bajo el entorno con señal FM.  
(2) Ajustar la dirección del altavoz para que el altavoz disponga de mejor recepción

Barcelona 1 Marzo de 2019

Carlos Alberdi  
Product Manager

CE

www.vietapro.com

VIETA  
PRO

www.vietapro.com

www.vietapro.com

www.vietapro.com

www.vietapro.com

www.vietapro.com

[www.vietapro.com](http://www.vietapro.com)

### Declaración de conformidad

Nombre del declarante: FRAMASON AUDIO S.A  
Dirección: Av. de Pau Casals 7, Entresuelo 2- 08021 Barcelona (España)  
Tel: +34 93 1162491  
CIF: A62829841

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

- Descripción: Altavoz Bluetooth
- Marca: Vieta Pro
- Modelo: VM-B556
- Fabricante: FRAMASON AUDIO S.A
- País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos

EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2010+A13:2011+A2:2013  
EN 62479:2010  
EN 301 489-1 V 2.2.0 (2017-03)  
EN 301 489-17 V 3.1.1 (2017-02)  
EN 300 328 V2.1.1: (2016-11)  
EN 300 345 V1.1.7: (2017-03)

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Abril de 2014, tras puesta a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

www.vietapro.com

VIETA  
PRO

www.vietapro.com

www.vietapro.com

www.vietapro.com

www.vietapro.com

www.vietapro.com

[www.vietapro.com](http://www.vietapro.com)

### Declaración de conformidad

Nombre del declarante: FRAMASON AUDIO S.A  
Dirección: Av. de Pau Casals 7, Entresuelo 2- 08021 Barcelona (España)  
Tel: +34 93 1162491  
CIF: A62829841

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

- Descripción: Altavoz Bluetooth
- Marca: Vieta Pro
- Modelo: VM-B556
- Fabricante: FRAMASON AUDIO S.A
- País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos

EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2010+A13:2011+A2:2013  
EN 62479:2010  
EN 301 489-1 V 2.2.0 (2017-03)  
EN 301 489-17 V 3.1.1 (2017-02)  
EN 300 328 V2.1.1: (2016-11)  
EN 300 345 V1.1.7: (2017-03)

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Abril de 2014, tras puesta a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

www.vietapro.com

VIETA  
PRO

www.vietapro.com

www.vietapro.com

www.vietapro.com

www.vietapro.com

www.vietapro.com

[www.vietapro.com](http://www.vietapro.com)

### Declaración de conformidad

Nombre del declarante: FRAMASON AUDIO S.A  
Dirección: Av. de Pau Casals 7, Entresuelo 2-