

VIETA PRO

Auriculares Bluetooth Unseen

Ref. VHP-TW20BK

 Español



LetMeRepair
Spain

Estimado cliente,
Gracias por haber adquirido los auriculares
"Unseen" VHP-TW20. Para garantizar su correcto
funcionamiento, se recomienda leer atentamente
este manual antes de comenzar a utilizar el producto.

¿Problemas con su producto?
Contáctenos en:
Email: vieta@letmerepair.es
Teléfono: 952 179 479

MANUAL DE USUARIO

**VIETA
PRO**

Gracias por adquirir los auriculares Bluetooth VHP-TW20, diseñados para conectarse a dispositivos que incorporen tecnología Bluetooth, con los que podrá realizar llamadas y escuchar música en streaming con total libertad.

Se recomienda leer este manual antes de utilizar este producto y proceder a efectuar el enlace Bluetooth con su Smartphone. Por medidas de seguridad, se sugiere mantener este dispositivo alejado del alcance de los niños.

Aviso importante:

Estos auriculares cuentan con la certificación IPX7. La marca VIETA PRO no garantiza la reproducción de audio en el caso de que los auriculares sean sumergidos. Si esto sucediera, el dispositivo dejará de reproducir el audio y en cuanto este sea liberado del líquido, este seguirá funcionando de manera regular.

Especificaciones técnicas del auricular

- Versión del Bluetooth: 5.0.
- Compatible con perfiles Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP.
- Protocolo de decodificación de audio: SBC, AAC.
- Potencia de Transmisión: Clase 2
- Rango de Cobertura: Hasta 10 metros
- Rango de frecuencia: 2.4 GHz – 2.48 GHz.
- Batería del auricular: 45 mAH batería de polímero de litio.
- Voltaje de carga de la base: DC $5 \pm 0.25V$.
- Tiempo de carga del auricular: 1.5 horas aprox.
- Tiempo de autonomía: $6H \pm 0.5H$.
- Tiempo de conversación: $6H \pm 0.5H$.
- Tiempo de espera: 85 horas aprox.
- Conductor: $\varnothing 6mm$.
- Sensibilidad del conductor: $93 dB \pm 3dB$.
- Impedancia del driver: $16 \Omega \pm 15\%$.
- Banda de frecuencia driver: 20Hz-20kHz.
- Dimensiones de un solo auricular (mm): Longitud 27 x Ancho 22.8 x Altura 26.
- Peso de un solo auricular: 5.0 gr.

Especificaciones técnicas del auricular

- Especificaciones de la batería de la base: 460 mAH batería de polímero de litio.
- Voltaje de la base de carga: DC 4.7V-6V.
- Tiempo de carga de la base: 2 horas
- Nº de veces que los auriculares pueden ser cargados en su base: 3 veces.
- Tamaño de la base de carga (mm): Longitud 80 x Anchura 33 x Altura 31.
- Peso Total: 58 gr. Aprox.

Nota: El tiempo podría variar en función de los modos de operación del dispositivo por parte del usuario y de la configuración del dispositivo.

Descripción

1. MFB (botón multifunción)



3. Altavoz

2. Luz indicadora y MIC



5. Botón de encendido (ON) / apagado (OFF) de la base



4. Punto de contacto para cargar el auricular



6. Puerto de carga Micro USB

Descripción

Número	Estado	Rendimiento del auricular
1	Emparejamiento individual del auricular	El indicador luminoso del auricular derecho (R) parpadea alternativamente en rojo y azul.
2	Emparejamiento inalámbrico Bluetooth (TWS)	El indicador luminoso parpadea en rojo y azul una vez cada 15 segundos.
3	Modo de espera (Standby)	El indicador luminoso del auricular parpadea en azul una vez cada 5 segundos.
4	Modo de Llamada	Al recibir una llamada, el indicador luminoso del auricular parpadea en rojo cada 5 segundos.
5	Modo de Carga de los auriculares	El indicador luminoso del auricular se enciende en rojo durante el proceso de carga y se apaga automáticamente tras haber sido completamente cargado.

Descripción

Número	Estado	Rendimiento del auricular
6	Carga de Base	El indicador luminoso parpadea en azul durante el proceso de carga y 4 luces azules se encienden tras haber sido completamente cargado.
7	Encendido	Al encender el dispositivo, el indicador luminoso parpadea 3 veces en azul.
8	Apagado	Al apagar el dispositivo, el indicador luminoso parpadea 3 veces en rojo.
9	Voltaje Bajo y Alarma	El indicador luminoso parpadea una vez en rojo cada 20 segundos.

Identificación auriculares



Auricular (Der)




Auricular (Izq)

- Auricular Izquierdo (L)
- Auricular Derecho (R)

Colocar el auricular

Paso 1.

Mantenga el auricular erguido y colóquelo en el canal auditivo.



Paso 2.

Gírelo suavemente hasta fijarlo en su sitio.

Paso 3.

Procure que el auricular esté bien fijado en conducto coclear de su oído.



Carga de los auriculares



Durante el proceso de carga de los auriculares, el indicador luminoso se enciende en rojo y este se apaga automáticamente una vez completado el proceso de carga.

Coloque los auriculares dentro de la base teniendo en cuenta la posición de estos (derecho o izquierdo) y seguidamente, pulse el interruptor de la base de carga.

Carga de la base



- Utilice el cable USB para cargar la base de los auriculares.



- Use el cable USB para conectar el dispositivo a un ordenador.
- Podrá cargar el dispositivo con un cable USB para cargar

Al efectuar el proceso de carga, deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos:

1. Verifique que el cable de carga sea el adecuado para cargar los auriculares.
2. Sirvase únicamente del cable de carga que ha sido suministrado para cargar la base. El uso de un cable externo podría estropear el dispositivo e igualmente, afectar a su garantía.
3. No intente forzar la apertura de la batería incorporada en el dispositivo ya que podría perjudicar el funcionamiento del auricular.
4. La falta de uso de los auriculares podría ocasionar que estos pierdan progresivamente su carga a pesar de haber sido cargados. Se aconseja cargar el dispositivo al menos una vez cada 3 meses para evitar daños permanentes en el funcionamiento de la batería.

Encendido / Apagado


1. Método 1

- Encendido:

Los auriculares se encienden al mantener pulsado el botón multifuncional ubicado en ambos auriculares durante 2 segundos.

- Apagado:

Podrá apagar los auriculares al mantener presionado el botón multifuncional ubicado en ambos auriculares durante aproximadamente 5 segundos.



2. Método 2

- Encendido: Los auriculares se encenderán automáticamente al extraerlos de la base de carga.

- Apagado: Coloque los auriculares en la base para que estos se apaguen automáticamente y se inicie el proceso de carga. Deberá asegurarse de que el interruptor de la base de carga esté encendido.



Nota: En el caso de que los auriculares no se activen tras sacarlos rápidamente de la base, deberá situarlos nuevamente en su base durante unos 10 segundos y repetir el procedimiento de encendido expresado en el método 2.

Emparejamiento inalámbrico

Podrá emparejar los auriculares siguiendo cualquiera de estos 2 procedimientos:

Método 1

1. Pulse el botón multifuncional de cualquier auricular (R) o (L) durante dos segundos para encenderlos y activar el modo de emparejamiento.
2. Ambos auriculares se enlazarán entre sí tras algunos segundos e inmediatamente, el indicador luminoso del auricular derecho (R) parpadeará alternativamente en rojo y azul.
3. Podrá enlazar los auriculares al activar el bluetooth de su smartphone y hacer clic en el modelo del auricular (VHP-TW20) que aparece en pantalla.



Método 2

1. Retire los auriculares de la base de carga y espere durante 10 segundos hasta que estos activen el modo de emparejamiento automático.
2. Una vez que los auriculares se hayan enlazado correctamente entre sí, verá a continuación que el indicador luminoso del auricular derecho (R) parpadeará alternativamente en rojo y azul.
3. Posteriormente, deberá enlazar los auriculares vía Bluetooth con su Smartphone. Podrá enlazar los auriculares al activar el bluetooth de su smartphone y hacer clic en el modelo del auricular (VHP-TW20) que aparece en pantalla.
4. Tras haber logrado el emparejamiento, se emitirá la señal "left channel pairing" y "Right channel pairing" para indicar que el enlace ha sido exitoso.



Emparejamiento inalámbrico

Nota: En el caso de que desee enlazar los auriculares con algún otro dispositivo vía Bluetooth, deberá realizar el mismo procedimiento expresado anteriormente en el apartado 3 de los métodos 1 y 2 respectivamente. Si tiene dudas, consulte la guía del usuario de su teléfono o Tablet para obtener más información. No olvide que, para efectuar el enlace con su smartphone o Tablet, deberá activar el Bluetooth y posteriormente, localizar en pantalla y conectar estos a la señal emitida por los auriculares "VHP-TW20".



Reconexión inalámbrica

Método 1

Procedimiento 1

1. Encendido: Mantenga pulsado el botón multifuncional en ambos auriculares durante 2 segundos.
2. Espere durante algunos segundos hasta que ambos auriculares logren establecer el emparejamiento entre ellos.
3. Espere durante algunos segundos hasta que ambos auriculares logren establecer la conexión con su Smartphone.

Método 2

1. Extraiga los auriculares de la base y estos se encenderán una vez transcurridos 3 segundos.
2. Espere algunos segundos hasta que ambos auriculares logren establecer la conexión entre sí.
3. Una vez emparejados ambos auriculares, se efectuará el emparejamiento con su Smartphone. Deberá esperar algunos segundos para que la conexión entre estos resulte exitosa.

Reconexión inalámbrica

Nota: El indicador vocal de los auriculares emitirá la señal "Connected" una vez que se haya establecido la conexión. A continuación, el auricular izquierdo (L) emitirá la señal "left channel" para advertir que ha sido conectado correctamente. En el caso del auricular derecho (R), oirá la señal "second device connected" una vez que el emparejamiento con el Smartphone resulte exitoso.

Responder / Finalizar llamada

1. Al recibir una llamada, deberá pulsar brevemente el botón multifuncional de cualquier auricular (R) o (L) para atender una llamada.
2. El indicador vocal emitirá la señal "Du" para indicar la entrada de una llamada.
3. Para finalizar una llamada en curso, oprima brevemente el botón multifuncional de cualquier auricular (R) o (L) hasta oír que el indicador vocal emita la señal "Call ended".



Rechazar llamada



1. Al recibir una llamada, mantenga pulsado el botón multifuncional del auricular principal derecho (R) durante 2 segundos y a continuación el indicador vocal emitirá la señal "Du, call reject" para advertir que la llamada ha sido rechazada.
2. Podrá efectuar el mismo procedimiento al mantener oprimido el botón multifuncional del auricular izquierdo (L) durante dos segundos.

Marcación por voz a través de Siri / Asistente de Google

En modo de espera o durante la reproducción de audio, mantenga presionado el botón multifuncional del auricular izquierdo (L) y a continuación oirá la señal vocal "Voice dial" para orientar que la función de marcación por voz ha sido correctamente activada.

Nota: Esta función es únicamente aplicable a dispositivos móviles o smartphones que incluyan la función de marcado por voz.

Manejo de dos llamadas a la vez

Esta función es únicamente compatible con aquellos Smartphones o dispositivos móviles que dispongan de la función de manejo de dos llamadas a la vez.

Al atender una llamada y haya una llamada entrante adicional, deberá seguir este procedimiento:

1. Mantenga oprimido el botón multifuncional de cualquier auricular (R) o (L) durante dos segundos para finalizar una llamada en curso y responder una llamada entrante.
2. Pulse brevemente el botón multifuncional de cualquier auricular (R) o (L) para activar el modo de espera durante una llamada en curso y responder una llamada entrante.
3. Tras haber realizado el paso anterior, presione brevemente el botón multifuncional del auricular derecho (R) para alternar entre llamadas.
4. Una vez ejecutado el paso 2, mantenga apretado durante 2 segundos el botón multifuncional del auricular derecho para finalizar la llamada en curso y repita la misma acción para finalizar la llamada adicional.

Manejo de dos llamadas a la vez

Nota: las operaciones anteriormente descritas deberán respetar la condición de que el Smartphone o dispositivo móvil tenga compatibilidad con el perfil de manos libres V 1.5, al igual que los mismos incluyan la función de retención de llamadas previamente habilitada por el proveedor de servicio de la telefonía.

Reproducir / pausar audio



Reproducción de audio:

En modo de espera, pulse brevemente el botón multifuncional del auricular derecho (R) para reproducir audio.

Pausar reproducción:

En estado de reproducción de audio, oprima brevemente el botón multifuncional del auricular derecho (R) para pausar la reproducción de audio.

Nota: El botón multifuncional del auricular izquierdo (L) no está habilitado para pausar la reproducción de audio.

Ajustar volumen

Aumentar volumen:

En modo de llamada en curso o reproducción de archivos de audio, apriete dos veces el botón multifuncional del auricular derecho (R) para aumentar los niveles de volumen.

Disminuir volumen:

En caso de querer disminuir los niveles de volumen, deberá presionar dos veces el botón multifuncional del auricular izquierdo (L).

Nota: El indicador vocal del auricular derecho (R) emitirá la señal vocal "Du" para advertir que los niveles de volumen han llegado al máximo o al mínimo.

Avanzar / Retroceder reproducción

En modo de reproducción de audio, marque dos veces el botón multifuncional del auricular derecho (R) para reproducir la pista previa o anterior.

Una vez que el auricular reconozca la orden de avance o retroceso de la reproducción, el indicador vocal emitirá la señal "Du, du, di".

Borrar registros de emparejamiento

En cualquier estado, mantenga pulsado el botón multifuncional durante aproximadamente 10 segundos para que el auricular active el modo de apagado.

Marque el botón multifuncional durante dos segundos para encender el dispositivo.

Podrá borrar los registros de la memoria de emparejamiento al mantener oprimido el botón multifuncional durante 10 segundos. Una vez borrados los registros, escuchará 3 veces la señal vocal "Du" y el indicador luminoso parpadeará en rojo y azul 2 veces.

Instrucciones sobre la base de carga

Luces indicadora azul

Cada una de las luces indicadoras azules de la base representa un 25% del nivel de carga de la batería.

Luz indicadora de la base de carga

En modo de carga, se ilumina una luz indicadora en color azul al alcanzar la batería un nivel del 25%, dos luces al alcanzar un nivel del 50%, tres luces al alcanzar un 75% y cuatro luces al realizar una carga completa.

Instrucciones sobre la base de carga

Indicadores en la base de carga

Cuando la base no se encuentre en Modo de carga, al abrir el compartimiento de la base de carga, transcurridos 1,5 segundos las cuatro luces se iluminarán durante de 5 segundos, para luego apagarse. Una vez realizado este proceso, se iluminará una luz indicadora de color azul si la batería dispusiera de un nivel de carga del 25%, dos luces si el nivel fuese del 50%, tres si fuera del 75% y cuatro luces en el caso de que se disponga de una carga completa.

Interruptor de la base de carga

1. Al presionar el interruptor, la sonda de posición de carga de los auriculares 5V se activa para cargarlos con normalidad. Cuando el interruptor esté apagado, la sonda de posición de carga de auriculares 5V se apaga, por lo que al no cargar los auriculares, estos se encenderán automáticamente. En el caso de que no vaya a utilizar los auriculares por un largo periodo, se aconseja apagarlos.

Tras apagar los auriculares puede reservar la batería de la base de carga para cargas posteriores de los auriculares.

2. Si el interruptor estuviese encendido y la base no se usase durante un tiempo prolongado, los auriculares harán que la batería de la base de carga se quede sin energía. Para evitarlo, se recomienda apagar el interruptor.



Normativa

Nota:

- Este equipo ha sido probado para cumplir con las normas de los equipos digitales case B de conformidad con la parte 15 de las reglas establecidas por la FCC. Estos condicionamientos han sido diseñados para proveer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación de carácter residencial.
- Este equipo puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no fuera usado o correctamente instalado como indica las instrucciones podría causar interferencias perjudiciales a las radio comunicaciones.
- De cualquier modo, no hay garantías de que una interferencia no pueda ocurrir en alguna instalación particular.
- En el caso de que este equipo causara interferencias perjudiciales a la radio o televisión, lo cual podría determinarse al encender o apagar cualquiera de estos equipos, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante las siguientes medidas:
 - o Reoriente o reubique la antena receptora.
 - o Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
 - o Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de aquel al que el receptor ha sido conectado.
 - o Consulte al distribuidor o aun técnico especializado en resolver cambios o modificaciones que no han sido expresamente aprobados por la parte responsable en cumplimiento ya que esto podría anular la autoridad del usuario para manipular este equipo.
- Este equipo cumple con el apartado 15 de las normas establecidas por al FCC. Su operación esta sujeta a las siguientes condiciones:
 - o Este equipo no puede causar interferencias perjudiciales.
 - o Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar operaciones no deseadas.

**VIETA
PRO**

www.vietapro.com