

VIETA

QuickStart Guide

GUÍA RÁPIDA

Solaris


EV-003



1

What's In The Box


Qué hay en la caja



2

Inputs


Conexiones



3

Power On/Off


Encender / Apagar



4

Buttons


Botones



5

Bluetooth Mode

Modo Bluetooth



6

DEU	FRA	ITA	POR	NDL
1 Schnellstart-Anleitung	Guide de démarrage rapide	Guida rapida	Guia Inicio Rápido	Snelstartgids
2 Lieferumfang	Contenu de la boîte	Cosa c'è nella confezione	Conteúdo da caixa	Wat zit er in de doos
Eingänge microSD-Kartenleser. Ladegerät -> USB-C-Eingang zum Laden. USB-Player -> USB-A-Eingang für USB-Musiklaufwerk. Aux-Eingang -> 3,5 mm Mini-klink-Audioeingang.	Entrées Lecteur de carte microSD. Chargeur -> Entrée USB-C pour charger. Lecteur USB -> Entrée USB-A pour clé USB musicale. Entrée auxiliaire -> Entrée audio minijack 3,5 mm.	Ingressi Lettore di schede microSD. Caricatore -> Ingresso USB-C per la ricarica. Lettore USB -> Ingresso USB-A per unità musicale USB. Ingresso AUX -> Ingresso audio minijack da 3,5 mm.	Entradas Lector cartão microSD. Carregador -> USB-C entrada para carregar. Lector USB -> entrada USB-A para drive USB. Entrada Aux -> entrada 3,5 mm minijack audio.	Ingangen microSD-kaartlezer. Oplader -> USB-C-ingang voor opladen. USB-speler -> USB-A-ingang voor USB-musiekstation. Aux-ingang -> 3,5 mm minijack-audio-ingang.
4 Ein- / Ausschalten 1 -> (Gedrückt halten) Ein-/Ausschalten (Gedrückt halten) = gedrückt halten	Allumer / Éteindre 1 -> (Maintenir) Allumer / Éteindre (Maintenir) = maintenir enfoncé	Accensione / Spegnimento 1 -> (Tenere premuto) Accensione / Spegnimento (Tenere premuto) = tenere premuto	Ligar / Desligar 1 -> (Segurar) Ligar / Desligar (Segurar) = Manter pressionado	In- / Uitschakelen 1 -> (Ingedrukt houden) In- / Uitschakelen (Ingedrukt houden) = ingedrukt houden
Tasten 1 -> (2) Echtes kabelloses Stereo 2 -> (1) Nächster Titel (Gedrückt halten) Lauter. 3 -> (1) Vorheriger Titel (Gedrückt halten) Leiser. 4 -> (1) Moduswechsel Bluetooth / USB / microSD / AUX / FM. 5 -> (1) Wiedergabe / Pause / Anruf annehmen / Anruf beenden (Gedrückt halten) Neustart / FM-Radiosuche. (1) = 1 Klick (Gedrückt halten) = gedrückt halten.	Boutons 1 -> (2) Stéréo véritable sans fil 2 -> (1) Piste suivante (Maintenir) Augmenter le volume. 3 -> (1) Piste précédente (Maintenir) Diminuer le volume. 4 -> (1) Changer de mode Bluetooth / USB / microSD / AUX / FM. 5 -> (1) Lecture / Pause / Répondre à un appel / Raccrocher (Maintenir) Redémarrer / Rechercher radio FM. (1) = 1 clic (Maintenir) = maintenir enfoncé.	Pulsanti 1 -> (2) Stereo completamente wireless 2 -> (1) Traccia successiva (Tenere premuto) Aumenta volume. 3 -> (1) Traccia precedente (Tenere premuto) Diminuisce volume. 4 -> (1) Cambio modalità Bluetooth / USB / microSD / AUX / FM. 5 -> (1) Riproduci / Pausa / Rispondi alla chiamata / Termina chiamata (Tenere premuto) Riavvia / Ricerca radio FM. (1) = 1 clic (Tenere premuto) = tenere premuto.	Botões 1 -> (2) Estéreo verdadeiro sem fios 2 -> (1) Próxima faixa (Segurar) Aumentar volume. 3 -> (1) Faixa anterior (Segurar) Diminuir volume. 4 -> (1) Modo Alterar Bluetooth / USB / microSD / AUX / FM. 5 -> (1) Reproduzir / Pausa / Atender chamada / Desligar chamada (Segurar) Reiniciar / Procurar rádio FM. (1) = 1 clique (Segurar) = Manter pressionado	Knoppen 1 -> (2) Volledig draadloos stereo 2 -> (1) Volgende nummer (Ingedrukt houden) Volume verhogen. 3 -> (1) Vorig nummer (Ingedrukt houden) Volume verlagen. 4 -> (1) Modus wisselen Bluetooth / USB / microSD / AUX / FM. 5 -> (1) Afspelen / Pauzeren / Oproep beantwoorden / Oproep beëindigen (Ingedrukt houden) Opnieuw starten / FM-radio zoeken. (1) = 1 klik (Ingedrukt houden) = ingedrukt houden
6 Bluetooth-Modus Verbinde deinen Vieta-Lautsprecher mit deinem Gerät.	Mode Bluetooth Associez votre enceinte Vieta à votre appareil.	Modalità Bluetooth Abbinia il tuo altoparlante Vieta al tuo dispositivo.	Modo Bluetooth Emparelha a tua coluna Vieta com o teu dispositivo	Bluetooth-modus Koppel je Vieta-luidspreker met je apparaat.

Tech Specs

ENG		ESP		DEU	
Bluetooth version.	5.3.	Versión Bluetooth.	5.3.	Bluetooth-Version.	5.3.
Supported profiles.	A2D, AVRCP, HFP.	Perfiles compatibles.	A2D, AVRCP, HFP.	Unterstützte Profile.	A2D, AVRCP, HFP.
Transmission distance.	10m.	Distancia de transmisión.	10m.	Übertragungsentfernung.	10m.
Frequency response.	60 Hz - 30 kHz.	Respuesta frecuente.	60 Hz - 30 kHz.	Frequenzgang.	60 Hz - 30 kHz.
Driver size.	2x Woofer 48 mm.	Tamaño del Altavoz	2 altavoces de graves de 48 mm.	Treibergröße.	2x Woofer 48mm.
Water resistance.	IPX4.	Resistencia al agua.	IPX4.	Wasserbeständigkeit.	IPX4.
Battery.	Li-Ion 3.7 V 1200 mAh.	Batería.	Li-Ion 3,7 V 1200 mAh.	Batterie.	Li-Ion 3,7 V 2000 mAh.
Battery life.	Up to 6h.	Duración de la batería.	Hasta las 6h.	Batterielebensdauer.	Bis 6 h.
Power input.	DC 5V 1A.	Entrada de alimentación.	CC 5V 1A.	Leistungsaufnahme.	DC 5V 1A.
Charging port.	USB type C.	Puerto de carga.	USB tipo C.	Aufladestation.	USB Typ C.
Charging time.	3h.	Tiempo de carga.	3 h.	Ladezeit.	3h.
Dimensions.	189 x 73 x 75mm.	Dimensiones.	189 x 73 x 75mm.	Maße.	189 x 73 x 75 mm.
Weight.	369g.	Peso.	369g.	Gewicht.	369g.

To prolong Battery Lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions. Do not expose the Vieta Pro product to liquids without removing all cable connections and close the cap tightly. Do not expose Vieta Pro product to water while charging. It may result in permanent damage to the speaker or product, and power source.

Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela por completo al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería variará según los patrones de uso y las condiciones ambientales. No exponga el producto Vieta Pro a líquidos sin quitar todas las conexiones de los cables y cerrar bien la tapa. No exponga el producto Vieta Pro al agua mientras se carga. Puede provocar daños permanentes en el altavoz o el producto y en la fuente de alimentación.

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie ihn mindestens alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulaufzeit variiert je nach Nutzungsmuster und Umgebungsbedingungen. Setzen Sie das Vieta Pro-Produkt keinen Flüssigkeiten aus, ohne alle Kabelverbindungen zu entfernen und die Kappe fest zu verschließen. Setzen Sie das Vieta Pro-Produkt während des Ladevorgangs keinem Wasser aus. Dies kann zu dauerhaften Schäden am Lautsprecher oder Produkt sowie an der Stromquelle führen.

FRA		ITA		POR		NDL	
Versión Bluetooth.	5.3.	Versione Bluetooth.	5.3.	Versão bluetooth.	5.3.	Bluetooth-versie.	5.3.
Profilis pris en charge.	A2D, AVRCP, HFP.	Profilis supportati.	A2D, AVRCP, HFP.	Perfis suportados.	A2D, AVRCP, HFP.	Ondersteunde profielen.	A2D, AVRCP, HFP.
Distance d'émission.	10m.	Distanza di trasmissione.	10m.	Distância de transmissão.	10m.	Transmissieafstand.	10m.
Réponse fréquente.	60 Hz - 30kHz.	Risposta frequente.	60 Hz - 30 kHz.	Resposta frequente.	60 Hz - 30 kHz.	Frequentierespons.	60 Hz - 30 kHz.
Taille du haut-parleur.	2 haut-parleurs de graves 48 mm.	Dimensioni dell'altoparlante.	2 woofer da 48 mm.	Tamanho do alto-falante.	2 altavoces de graves de 48 mm.	Drivergrootte.	2x Woofer 48 mm.
Imperméable.	IPX4.	Impermeabile.	IPX4.	À prova d'água.	IPX4.	Waterbestendigheid.	IPX4.
Batterie.	Li-Ion 3.7V 2000mAh.	Bateria.	Li-Ion 3,7 V 2000 mAh.	Bateria.	Li-Ion 3,7 V 1200 mAh.	Batterij.	Li-Ion 3,7 V 1200 mAh.
Durée de la batterie.	Jusqu'à 6h.	Durata della batteria.	Fino alle 6h.	Duração da bateria.	Hasta las 6h.	Batterijduur.	Tot 6 uur.
Entrée de puissance.	CC 5V 1A.	Ingresso alimentazione.	CC 5V 1A.	Entrada de energia.	CC 5V 1A.	Stroominvoer.	DC 5V 1A.
Port de chargement.	USB de type c	Porto di carico.	USB tipo c.	Porto de carga.	USB tipo C.	Oplaadpoort.	USB type C.
Temps de chargement.	3h.	Tempo di caricamento.	3h.	Tempo de carregamento.	3 h.	Afmetingen.	189 x 73 x 75 mm.
Dimensions.	189 x 73 x 75mm.	Dimensioni.	189 x 73 x 75 mm.	Dimensões.	189 x 73 x 75mm.	Gewicht.	369 g.
Lester.	369g.	Peso.	369g.	Peso.	369g.		

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie varie en fonction des habitudes d'utilisation et des conditions environnementales. N'exposez pas le produit Vieta Pro à des liquides sans avoir retiré toutes les connexions de câbles et fermé hermétiquement le capuchon. N'exposez pas le produit Vieta Pro à l'eau pendant le chargement. Cela peut entraîner des dommages permanents au haut-parleur ou au produit et à la source d'alimentation.

Per prolungare la durata della batteria, ricaricarla completamente almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varia in base ai modelli di utilizzo e alle condizioni ambientali. Non esporre il prodotto Vieta Pro a liquidi senza rimuovere tutti i collegamenti dei cavi e chiudere bene il tappo. Non esporre il prodotto Vieta Pro all'acqua durante la ricarica. Ciò potrebbe causare danni permanenti all'altoparlante o al prodotto e alla fonte di alimentazione.

Para prolongar a vida útil da bateria, carregue-a totalmente pelo menos uma vez a cada 3 meses. A duração da bateria varia de acordo com os padrões de uso e as condições ambientais. Não exponha o produto Vieta Pro a líquidos sem remover todas as conexões dos fios e fechar a tampa com segurança. Não exponha o produto Vieta Pro à água durante o carregamento. Isso pode causar danos permanentes ao alto-falante ou ao produto e à fonte de alimentação.

Om de levensduur van de batterij te verlengen, volledig opladen minstens één keer per 3 maanden. De batterijduur varieert afhankelijk van het gebruikspatroon en de omgevingsomstandigheden. Stel het Vieta Pro-product niet bloot aan vloeistoffen zonder eerst alle kabelverbindingen te verwijderen en sluit de klep goed af. Stel het Vieta Pro-product niet bloot aan water tijdens het opladen. Dit kan permanente schade veroorzaken aan de luidspreker, het product en de stroombron.



FRAMASON AUDIO S. A
Calle Vicenç Renom, 32-36 | 08192 Sant Quirze del Vallès | España
www.vieta.pro.es

The Bluetooth® word mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. | La marca denominativa y el logotipo de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. | Die Wortmarke und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. | La marca verbale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. | Il marchio denominativo e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. | A marca nominativa e o logotipo Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. | Het woordmerk en het logo van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. Compatible with Android and Apple. 'Android' is a trademark of Google Inc. 'Apple' is a trademark of Apple Inc. | Compatible with Android y Apple. 'Android' es una marca registrada de Google Inc. 'Apple' es una marca registrada de Apple Inc. | Kompatibel mit Android und Apple. 'Android' ist eine eingetragene Marke von Google Inc. 'Apple' ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. | Compatible avec Android et Apple. « Android » est une marque déposée de Google Inc. « Apple » est une marque déposée de Apple Inc. | Compatible con Android e Apple. 'Android' è un marchio registrato di Google Inc. 'Apple' è un marchio registrato di Apple Inc. | Compatível com Android e Apple. 'Android' é uma marca registrada da Google Inc. 'Apple' é uma marca registrada da Apple Inc. | Compatibel met Android en Apple. 'Android' is een handelsmerk van Google Inc. 'Apple' is een handelsmerk van Apple Inc. Designed and engineered in SPAIN. Made in P.R.C. Imported and distributed in Europe by FRAMASON AUDIO S.A. | Diseñado y desarrollado en ESPAÑA. Fabricado en P.R.C. Importado y distribuido en Europa por FRAMASON AUDIO S.A. | Entworfen und entwickelt in SPANIEN. Hergestellt in P.R.C. Importiert und vertrieben in Europa von FRAMASON AUDIO S.A. | Conçu et développé en ESPAGNE. Fabriqué en P.R.C. Importé et distribué en Europe par FRAMASON AUDIO S.A. | Progettato e ingegnerizzato in SPAGNA. Prodotto in P.R.C. Importato e distribuito in Europa da FRAMASON AUDIO S.A. | Desenhado e desenvolvido em ESPANHA. Fabricado na P.R.C. Importado e distribuído na Europa por FRAMASON AUDIO S.A. | Ontworpen en ontwikkeld in SPANJE. Gemaakt in P.R.C. Geïmporteerd en gedistribueerd in Europa door FRAMASON AUDIO S.A. VIETAB® is a trademark of FRAMASON Audio, S.A. | VIETAB® es una marca registrada de FRAMASON Audio, S.A. | VIETAB® ist eine eingetragene Marke von FRAMASON Audio, S.A. | VIETAB® est une marque déposée de FRAMASON Audio, S.A. | VIETAB® è un marchio registrato di FRAMASON Audio, S.A. | VIETAB® é uma marca registrada da FRAMASON Audio, S.A. | VIETAB® is een geregistreerd handelsmerk van FRAMASON Audio, S.A.

✉ Europe: service@vieta.es



vieta.es