QuickStart Guide


Guía rápida



MiniThunder 2 VM-BS100


What's In The Box

Qué hay en la caja



Inputs

Conexiones




1. **USB-C INPUT FOR CHARGE**
   Entrada USB tipo C para cargar
2. **USB-A INPUT FOR MEDIA PLAYER**
   Entrada USB tipo A

   POWER BANK
   Batería Portátil
3. **AUX IN 3,5 MM MINIKACK**
   Entrada auxiliar 3,5 mm


Power On/Off

Encender / Apagar



Buttons

Botones



1. ● *or* ▬ **VOLUME DOWN**
   Bajar volumen
2. ● **ENTER / EXIT TWS MODE**
   TWS encendido / Apagado

   ●● *or* ▬ **DISCONNECT BT DEVICES**
   Desconectar dispositivos Bluetooth
3. ▬ **TURN OFF / ON LIGHT**
   Encender / Apagar luces

   ● **LIGHT MODE SWITCH**
   Cambiar modo de luz
4. ▬ **PREVIOUS TRACK**
   Canción Anterior

   ● **PLAY / PAUSE - ANSWER CALL / END CALL**
   Reproducir / Pausar -
   Contestar / Finalizar Llamada


   ●● **NEXT TRACK - REJECT CALL**
   Siguiente Canción / Colgar llamada
5. ▬ **POWER ON / OFF**
   Encender / Apagar

   ● **BLUETOOTH MODE / USB MODE / AUX MODE**
   Modo Bluetooth / Modo USB / Modo Auxiliar

   ●● **VOICE ASSISTANCE / CHANGE VOCIE PROMPT LANGUAGE (PAIRING MODE)**
   Asistente de voz / Cambiar idioma de las voces (Modo de emparejamiento)
6. ● *or* ▬ **VOLUME UP**
   Subir volumen

Bluetooth Mode

Modo Bluetooth



App

App

Vieta Pro Audio

Download our smartphone app to control your new Vieta Pro devices.

Descarga nuestra app para controlar tus nuevos dispositivos Vieta Pro.

Vieta Pro Audio

Android
Google Play Store

iOS
Apple App Store

FEATURES FOR VIETA PRO MINITHUNDER


Funciones para Vieta Pro MiniThunder


CUSTOM EQ
EQ Personalizable

FIND MY DEVICE
Encontrar mi dispositivo

Waterproof

Resistencia al agua





	DEU	FRA	ITA	POR	NDL
1	Schnellstartanleitung	Guide de Démarrage Rapide	Guida Rapida	Guia de Início Rápido	Snelle Startgids
2	Lieferumfang	Contenu de la Boîte	Cosa Contiene la Confezione	Conteúdo da caixa	Wat zit er in de doos
3	Eingänge Ladegerät 1 -> USB-C-Eingang zum Laden. 2 -> USB-A-Eingang für Medienwiedergabe | Power Bank. 3 -> Aux In 3,5 mm Miniklinke.	Entrées Chargeur 1 -> Entrée USB-C pour la charge. 2 -> Entrée USB-A pour le lecteur multimédia | Power Bank. 3 -> Aux In 3,5 mm minijack.	Ingressi Caricatore 1 -> Ingresso USB-C per la ricarica. 2 -> Ingresso USB-A per lettore multimediale | Power Bank. 3 -> Aux In 3,5 mm minijack.	Entradas Carregador 1 -> Entrada USB-C para carregar. 2 -> Entrada USB-A para reproduzir multimédia | Power Bank. 3 -> Aux In 3,5 mm minijack.	Ingangen Oplader 1 -> USB-C-ingang voor opladen. 2 -> USB-A-ingang voor mediaspeler | Powerbank. 3 -> Aux In 3,5 mm minijack.
4	Ein-/Ausschalten Halte die Einschalttaste gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. RGB-LED leuchtet beim Einschalten auf.	Allumer / Éteindre Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer ou éteindre. La LED RVB s'allume lors de l'activation.	Accensione / Spegnimento Tieni premuto il pulsante di accensione per accendere o spegnere. Il LED RGB si illumina all'accensione.	Ligar / Desligar Mantém pressionado o botão para ligar ou desligar. O LED RSB acende quando se liga.	In-/Uitschakelen Houd de aan/uit-knop ingedrukt om in of uit te schakelen. RGB-LED licht op wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
5	Tasten 1 -> (1 oder Halten) Lautstärke verringern. 2 -> (Halten) EQ ändern | (1) TWS-Modus ein-/ausschalten | (2) Bluetooth-Geräte trennen. 3 -> (Halten) Lichter ausschalten / einschalten | (1) Lichtmodus wechseln | (2) Akkustand anzeigen. 4 -> (Halten) Vorheriger Titel | (1) Wiedergabe / Pause / Anruf annehmen / Anruf beenden | (2) Nächster Titel / Anruf ablehnen. 5 -> (Halten) Ein-/Ausschalten | (1) Bluetooth- / USB- / AUX-Modus | (2) Sprachassistent | (2 im Kopplungsmodus) Sprachsprache ändern. 6 -> (Halten oder 1) Lautstärke erhöhen. (1) = 1 Klick | (2) = 2 Klicks | (3) = 3 Klicks | (4) = 4 Klicks | (Halten) = Gedrückt halten	Boutons 1 -> (1 ou Maintenir) Baisser le volume. 2 -> (Maintenir) Changer l'égaliseur | (1) Activer/Désactiver le mode TWS | (2) Déconnecter les appareils Bluetooth. 3 -> (Maintenir) Éteindre / Allumer les lumières | (1) Changer le mode d'éclairage | (2) Afficher le niveau de batterie. 4 -> (Maintenir) Piste précédente | (1) Lecture / Pause / Répondre à un appel / Raccrocher | (2) Piste suivante / Rejeter l'appel. 5 -> (Maintenir) Allumer / Éteindre | (1) Mode Bluetooth / USB / AUX | (2) Assistant vocal | (2 en mode appairage) Changer la langue vocale. 6 -> (Maintenir ou 1) Augmenter le volume. (1) = 1 clic | (2) = 2 clics | (3) = 3 clics | (4) = 4 clics | (Maintenir) = Maintenir appuyé	Pulsanti 1 -> (1 o Tieni premuto) Abbassa volume. 2 -> (Tieni premuto) Cambia EQ | (1) Entra / Esci dalla modalità TWS | (2) Disconnetti dispositivi Bluetooth. 3 -> (Tieni premuto) Spegni / Accendi le luci | (1) Cambia modalità luce | (2) Mostra livello batteria. 4 -> (Tieni premuto) Traccia precedente | (1) Riproduci / Pausa / Rispondi alla chiamata / Termina chiamata | (2) Traccia successiva / Rifiuta chiamata. 5 -> (Tieni premuto) Accendi / Spegni | (1) Modalità Bluetooth / USB / AUX | (2) Assistente vocale | (2 in modalità accoppiamento) Cambia lingua vocale. 6 -> (Tieni premuto o 1) Alza volume. (1) = 1 clic | (2) = 2 clic | (3) = 3 clic | (4) = 4 clic | (Tieni premuto) = Tenere premuto	Botões 1 -> (1 ou Segurar) Diminuir volume. 2 -> (Segurar) Alterar EQ | (1) Entrar / Sair do modo TWS | (2) Desemparelhar dispositivos Bluetooth. 3 -> (Segurar) Desligar / Acender luzes | (1) Alterar modo de luzes | (2) Mostrar nível da bateria. 4 -> (Segurar) Faixa anterior | (1) Reproduzir / Pausa / Atender chamada / Desligar chamada | (2) Próxima faixa / Rejeitar chamada. 5 -> (Segurar) Ligar / Desligar | (1) Modo Bluetooth / USB / AUX | (2) Assistente de voz | (2 em modo emparelhamento) Alterar idioma da voz. 6 -> (Segurar ou 1) Aumentar volume. (1) = 1 clique | (2) = 2 cliques | (3) = 3 cliques | (4) = 4 cliques | (Segurar) = Manter pressionado	Knoppen 1 -> (1 of Ingedrukt houden) Volume omlaag. 2 -> (Ingedrukt houden) EQ wijzigen | (1) TWS-modus in-/uitschakelen | (2) Bluetooth-apparaten loskoppelen. 3 -> (Ingedrukt houden) Lichten uitschakelen / inschakelen | (1) Lichtmodus wisselen | (2) Batterijniveau weergeven. 4 -> (Ingedrukt houden) Vorig nummer | (1) Afspelen / Pauzeren / Oproep beantwoorden / Oproep beëindigen | (2) Volgend nummer / Oproep weigeren. 5 -> (Ingedrukt houden) In-/Uitschakelen | (1) Bluetooth- / USB- / AUX-modus | (2) Spraakassistent | (2 in koppelmodus) Taal wijzigen. 6 -> (Ingedrukt houden of 1) Volume omhoog. (1) = 1 klik | (2) = 2 klikken | (3) = 3 klikken | (4) = 4 klikken | (Ingedrukt houden) = Knop ingedrukt houden
6	Bluetooth-Modus Verbinde deine Vieta Pro MiniThunder 2 mit deinem Gerät. TWS-Modus (Halten) TDrücken Sie die Taste an einem beliebigen Lautsprecher. (2 Einheiten -> Stereo-Modus). *Kompatibel mit MiniThunder 2.	Mode Bluetooth Appairez votre Vieta Pro MiniThunder 2 à votre appareil. Mode TWS (Maintenir) Bouton du mode TWS sur le bouton de n'importe quel haut-parleur (2 unités -> Mode stéréo). *Compatible avec MiniThunder 2.	Modalità Bluetooth Associa il tuo Vieta Pro MiniThunder 2 al tuo dispositivo. Modalità TWS (Tieni premuto) Pulsante modalità TWS su su qualsiasi altoparlante. (2 unità -> Modalità stereo). *Compatibile con MiniThunder 2.	Modo Bluetooth Emparelha o teu Vieta Pro MiniThunder 2 com o teu dispositivo. Modo TWS (Segurar) Botão de modo TWS em qualquer as colunas. (2 unidades -> Modo estéreo). *Compatível com MiniThunder 2.	Bluetooth-modus Koppel je Vieta Pro MiniThunder 2 met je apparaat. TWS-modus (Ingedrukt houden) Druk op de knop van een willekeurige luidspreker (2 eenheden -> Stereo-modus). *Compatibel met MiniThunder 2.
7	App Lade unsere Smartphone-App herunter, um deine neuen Vieta Pro-Geräte zu steuern. Funktionen -> Benutzerdefinierter EQ | Mein Gerät finden.	App Téléchargez notre application mobile pour contrôler vos nouveaux appareils Vieta Pro. Fonctionnalités -> Égaliseur personnalisé | Trouver mon appareil.	App Scarica la nostra app per controllare i tuoi nuovi dispositivi Vieta Pro. Funzioni -> EQ Personalizzato | Trova il mio dispositivo.	App Descarrega a nossa aplicação para smartphone para controlar os teus novos dispositivos Vieta Pro. Funcionalidades -> EQ Personalizado | Encontrar o meu dispositivo.	App Download onze smartphone-app om je Vieta Pro-apparaten te bedienen. Functies -> Aangepaste EQ | Mijn apparaat zoeken.
8	Wasserfest	Résistant à l'Eau	Resistente all'Acqua	Resistente al Água	Waterbestendig

Tech Specs

ENG

Bluetooth version.	5.3 (ATS 2853).
Power.	100 W.
Supported profiles.	AVRCP, A2DP, AVCTP.
Transmission distance.	10 m.
Frequency response.	60 Hz – 20 kHz.
Drivers.	2 * 1.5" Tweeter + 2 * 3" Woofer.
TWS (TrueWireless Stereo).	2 units.
Water resistance.	IPX6.
Battery.	Li-Ion 7,4 V 5000 mAh.
Battery life.	Up to 15 h.
Power input.	5V 2A.
Charging port.	USB type C.
Charging time.	6 h.
Dimensions.	310 x 142 x 185 mm.
Weight.	2234 g.

To prolong the battery lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions. Do not expose Vieta Pro speaker to liquids without removing all cable connections and close the cap tightly. Do not expose Vieta Pro speaker to water while charging. It may result in permanent damage to the product and the power source.

ESP

Versión de Bluetooth.	5.3 (ATS 2853).
Potencia.	100 W.
Perfiles soportados.	AVRCP, A2DP, AVCTP.
Distancia de transmisión.	10 m.
Respuesta de frecuencia.	60 Hz – 20 kHz.
Conductores.	2 * 1.5" Tweeter + 2 * 3" Woofer.
TWS (TrueWireless Stereo).	2 unidades.
Resistencia al agua.	IPX6.
Batería.	Li-Ion 7,4 V 5000 mAh.
Duración de la batería.	Hasta 15 h.
Entrada de potencia.	5V 2A.
Puerto de carga.	USB tipo C.
Tiempo de carga.	6 h.
Dimensiones.	310 x 142 x 185 mm.
Peso.	2234 g.

Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería variará debido a los patrones de uso y las condiciones ambientales. No exponga el altavoz Vieta Pro a líquidos sin quitar todas las conexiones de cables y cierre la tapa firmemente. No exponga el altavoz Vieta Pro al agua mientras se carga. Puede resultar en daños permanentes al producto y a la fuente de alimentación.

DEU

Bluetooth-Version.	5.3 (ATS 2853).
Leistung.	100 W.
Unterstützte Profile.	AVRCP, A2DP, AVCTP.
Übertragungsdistanz.	10 m.
Frequenzgang.	60 Hz – 20 kHz.
Treiber.	2 * 1.5" Tweeter + 2 * 3" Woofer.
TWS (TrueWireless Stereo).	2 Einheiten.
Wasserfestigkeit.	IPX6.
Batterie.	Li-Ion 7,4 V 5000 mAh.
Batterielaufzeit.	Bis zu 15 h.
Stromeingang.	5V 2A.
Ladeanschluss.	USB Typ C.
Ladezeit.	6 h.
Abmessungen.	310 x 142 x 185 mm.
Gewicht.	2234 g.

Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, laden Sie sie mindestens alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulaufzeit variiert je nach Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen. Setzen Sie den Vieta Pro-Lautsprecher keinen Flüssigkeiten aus, ohne alle Kabelverbindungen zu entfernen, und schließen Sie die Kappe fest. Setzen Sie den Vieta Pro-Lautsprecher beim Laden keinem Wasser aus. Dies kann zu dauerhaften Schäden am Produkt und an der Stromquelle führen.

FRA

Version Bluetooth.	5.3 (ATS 2853).
Puissance.	100 W.
Profils pris en charge.	AVRCP, A2DP, AVCTP.
Distance de transmission.	10 m.
Réponse en fréquence.	60 Hz – 20 kHz.
Haut-parleurs.	2 * 1.5" Tweeter + 2 * 3" Woofer.
TWS (TrueWireless Stereo).	2 unités.
Résistance à l'eau.	IPX6.
Batterie.	Li-Ion 7,4 V 5000 mAh.
Autonomie de la batterie.	Jusqu'à 15 h.
Entrée de puissance.	5V 2A.
Port de charge.	USB type C.
Temps de charge.	6 h.
Dimensions.	310 x 142 x 185 mm.
Poids.	2234 g.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie varie en fonction des habitudes d'utilisation et des conditions environnementales. N'exposez pas le haut-parleur Vieta Pro à des liquides sans retirer toutes les connexions de câbles et fermez bien le capuchon. N'exposez pas le haut-parleur Vieta Pro à l'eau pendant la charge. Cela pourrait entraîner des dommages permanents au produit et à la source d'alimentation.

ITA

Versione Bluetooth.	5.3 (ATS 2853).
Potenza.	100 W.
Profili supportati.	AVRCP, A2DP, AVCTP.
Distanza di trasmissione.	10 m.
Risposta in frequenza.	60 Hz – 20 kHz.
Driver.	2 * 1.5" Tweeter + 2 * 3" Woofer.
TWS (TrueWireless Stereo).	2 unità.
Resistenza all'acqua.	IPX6.
Batteria.	Li-Ion 7,4 V 5000 mAh.
Durata della batteria.	Fino a 15 h.
Ingresso di alimentazione.	5V 2A.
Porta di ricarica.	USB di tipo C.
Tempo di ricarica.	6 h.
Dimensioni.	310 x 142 x 185 mm.
Peso.	2234 g.

Per prolungare la durata della batteria, caricarla completamente almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varia a seconda dei modelli di utilizzo e delle condizioni ambientali. Non esporre l'altoparlante Vieta Pro ai liquidi senza rimuovere tutte le connessioni dei cavi e chiudere saldamente il tappo. Non esporre l'altoparlante Vieta Pro all'acqua durante la ricarica. Potrebbe causare danni permanenti al prodotto e alla fonte di alimentazione.

POR

Versão do Bluetooth.	5.3 (ATS 2853).
Potência.	100 W.
Perfis suportados.	AVRCP, A2DP, AVCTP.
Distância de transmissão.	10 m.
Resposta de frequência.	60 Hz – 20 kHz.
Drivers.	2 * 1.5" Tweeter + 2 * 3" Woofer.
TWS (TrueWireless Stereo).	2 unidades.
Resistência à água.	IPX6.
Bateria.	Li-Ion 7,4 V 5000 mAh.
Duração da bateria.	Até 15 h.
Entrada de energia.	5V 2A.
Porta de carregamento.	USB tipo C.
Tempo de carregamento.	6 h.
Dimensões.	310 x 142 x 185 mm.
Peso.	2234 g.

Para prolongar a vida útil da bateria, carregue completamente pelo menos uma vez a cada 3 meses. A duração da bateria variará devido aos padrões de uso e às condições ambientais. Não exponha o alto-falante Vieta Pro a líquidos sem remover todas as conexões de cabos e feche a tampa firmemente. Não exponha o alto-falante Vieta Pro à água enquanto carrega. Isso pode resultar em danos permanentes ao produto e à fonte de alimentação.

NDL

Bluetooth-versie.	5.3 (ATS 2853).
Vermogen.	100 W.
Ondersteunde profielen.	AVRCP, A2DP, AVCTP.
Transmissieafstand.	10 m.
Frequentierespons.	60 Hz – 20 kHz.
Drivers.	2 * 1.5" Tweeter + 2 * 3" Woofer.
TWS (True Wireless Stereo).	2 eenheden.
Waterbestendigheid.	IPX6.
Batterij.	Li-Ion 7,4 V 5000 mAh.
Batterijduur.	Tot 15 uur.
Stroomingang.	5V 2A.
Oplaadpoort.	USB type C.
Oplaadtijd.	6 uur.
Afmetingen.	310 x 142 x 185 mm.
Gewicht.	2234 g.

Om de levensduur van de batterij te verlengen, laad deze minstens één keer per 3 maanden volledig op. De batterijduur kan variëren afhankelijk van het gebruikspatroon en de omgevingsomstandigheden. Stel de Vieta Pro-luidspreker niet bloot aan vloeistoffen zonder eerst alle kabelverbindingen te verwijderen en sluit de klep goed af. Stel de Vieta Pro-luidspreker niet bloot aan water tijdens het opladen. Dit kan permanente schade aan het product en de stroombron veroorzaken.

Bluetooth® Audio streaming

FRAMASON AUDIO S. A
Calle Vicenç Renom, 32-36 | 08192 Sant Quirze del Vallès | España
www.vietapro.es

The Bluetooth® word mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. | La marca denominativa y el logotipo de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. | Die Wortmarke und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. | La marque verbale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. | Il marchio denominativo e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. | A marca nominativa e o logotipo Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. | Het woordmerk en het logo van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. Compatible with Android and Apple. "Android" is a trademark of Google Inc. "Apple" is a trademark of Apple Inc. |Compatible con Android y Apple. "Android" es una marca registrada de Google Inc. "Apple" es una marca registrada de Apple Inc. | Kompatibel mit Android und Apple. „Android" ist eine eingetragene Marke von Google Inc. „Apple" ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. | Compatible avec Android et Apple. « Android » est une marque déposée de Google Inc. « Apple » est une marque déposée de Apple Inc. | Compatibile con Android e Apple. "Android" è un marchio registrato di Google Inc. "Apple" è un marchio registrato di Apple Inc. | Compatível com Android e Apple. "Android" é uma marca registada da Google Inc. "Apple" é uma marca registada da Apple Inc. | Compatibel met Android en Apple. "Android" is een handelsmerk van Google Inc. "Apple" is een handelsmerk van Apple Inc.
Designed and engineered in SPAIN. Made in P.R.C. Imported and distributed in Europe by FRAMASON AUDIO S.A. |Diseñado y desarrollado en ESPAÑA. Fabricado en P.R.C. Importado y distribuido en Europa por FRAMASON AUDIO S.A. | Entworfen und entwickelt in SPANIEN. Hergestellt in P.R.C. Importiert und vertrieben in Europa von FRAMASON AUDIO S.A. | Conçu et développé en ESPAGNE. Fabriqué en P.R.C. Importé et distribué en Europe par FRAMASON AUDIO S.A. |
Progettato e ingegnerizzato in SPAGNA. Prodotto in P.R.C. Importato e distribuito in Europa da FRAMASON AUDIO S.A. | Desenhado e desenvolvido em EsSPANHA. Fabricado na P.R.C. Importado e distribuído na Europa por FRAMASON AUDIO S.A. | Ontworpen en ontwikkeld in SPANJE. Gemaakt in P.R.C. Geïmporteerd en gedistribueerd in Europa door FRAMASON AUDIO S.A.
VIETA® is a trademark of FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® es una marca registrada de FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® ist eine eingetragene Marke von FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® est une marque déposée de FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® è un marchio registrato di FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® é uma marca registada da FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® is een geregistreerd handelsmerk van FRAMASON Audio, S.A.

Europe: service@vieta.es

vieta.es