VIETA PRO

QuickStart Guide


Guía rápida



Thunder 2 VM-BS110

What's In The Box


Qué hay en la caja




x1



x1



x1





x1

Inputs

Conexiones









CHARGER
Cargador

1. **USB-C INPUT FOR CHARGE**
   Entrada USB tipo C para cargar
2. **USB-A INPUT FOR MEDIA PLAYER**
   Entrada USB tipo A
3. **AUX IN 3,5 MM MINIKACK**
   Entrada auxiliar 3,5 mm

Power On/Off


Encender / Apagar





POWER ON / OFF
Encendido y apagado

BATTERY INDICATOR
Indicador de batería



RGB LED UP WHEN TURNED ON
Led Rgb se ilumina al encenderse

LONG PRESS
Pulsación larga

Buttons

Botones



1. **TURN OFF / ON LIGHT**
   Encender / Apagar luces
   - **LIGHT MODE SWITCH**
     Cambiar modo de luz
2. **CHANGE EQ**
   Cambiar EQ
3. **VOLUME DOWN**
   Bajar volumen
4. **PREVIOUS TRACK**
   Canción Anterior
   - **PLAY / PAUSE**
     Reproducir / Pausar
   - **NEXT TRACK**
     Siguiente Canción
5. **VOLUME UP**
   Subir volumen
6. **DISCONNECT BT DEVICES**
   Desconectar dispositivos Bluetooth
   - **ENTER / EXIT TWS MODE**
     TWS encendido / Apagado
7. **POWER ON / OFF**
   Encender / Apagar
   - **MODE SWITCHING**
     Cambio de modo
   - **CHANGE VOCIE PROMPT LANGUAGE (PAIRING MODE)**
     Cambiar idioma de las voces (Modo de emparejamiento)

1 CLICK · **2 CLICKS** · **LONG PRESS** *Pulsación larga*


Bluetooth Mode

Modo Bluetooth



2. **TWS MODE**
   True Wireless 2 u.

SHORT PRESS
Pulsación corta





PRESS THE BUTTON ON ANY SPEAKER
Presione el botón en cualquier altavoz



* COMPATIBLE WITH
** Compatible con*



STEREO MODE
Modo Estéreo

App

App

Vieta Pro Audio

Download our smartphone app to control your new Vieta Pro devices.

Descarga nuestra app para controlar tus nuevos dispositivos Vieta Pro.

Vieta Pro Audio

Android
Google Play Store

iOS
Apple App Store

FEATURES FOR VIETA PRO THUNDER

Funciones para Vieta Pro Thunder


CUSTOM EQ
EQ Personalizable


FIND MY DEVICE
Encontrar mi dispositivo

7

Waterproof

Resistencia al agua





8

	DEU	FRA	ITA	POR	NDL
1	Schnellstartanleitung	Guide de démarrage rapide	Guida rapida all'uso	Guia de Início Rápido	Snelle Startgids
2	Lieferumfang	Contenu de la boîte	Contenuto della confezione	Conteúdo da caixa	Wat zit er in de doos
3	Eingänge | Ladegerät 1 -> USB-C-Eingang zum Laden. 2 > USB-A-Eingang für Media-Player | Powerbank. 3 > Aux-Eingang 3,5 mm Miniklinke.	Entrées | Chargeur 1 -> Entrée USB-C pour la charge. 2 -> Entrée USB-A pour lecteur multimédia | Batterie externe. 3 -> Entrée auxiliaire mini-jack 3,5 mm.	Ingressi | Caricatore 1 -> Ingresso USB-C per la ricarica. 2 -> Ingresso USB-A per lettore multimediale | Power Bank. 3 -> Ingresso Aux mini jack da 3,5 mm.	Entradas Carregador 1 -> Entrada USB-C para carregar. 2 -> Entrada USB-A para reproduzir multimédia | Power Bank. 3 -> Entrada Aux mini jack de 3,5 mm.	Ingangen | Oplader 1 -> USB-C-ingang voor opladen. 2 -> USB-A-ingang voor media speler | Powerbank. 3 -> Aux-ingang 3,5 mm mini-jack.
4	Ein/Ausschalten 1 > Batterieanzeige 2 > (Gedrückt halten)Ein-/Ausschalten RGB-LED leuchtet beim Einschalten auf.	Marche / Arrêt 1 -> Indicateur de batterie 2 -> (Appui long) Marche / Arrêt La LED RVB s'allume à la mise en marche.	Accensione / Spegnimento || 1 -> Indicatore della batteria || 2 -> (Tieni premuto) Accensione / Spegnimento Il LED RGB si accende all'accensione del dispositivo.	Ligar/Desligar 1 -> Indicador de bateria 2 -> (Manter pressionado) Ligar/Desligar O LED RGB acende quando o dispositivo ligar.	Aan/Uit 1 -> Batterij-indicator 2 -> (Ingedrukt houden) Aan/Uit De RGB-LED gaat aan bij inschakelen.
5	Tasten 1 -> (Gedrückt halten) Licht ein-/ausschalten | (1) Lichtmodus wechseln | 2 -> (1) EQ wechseln. 3 -> (1 oder gedrückt halten) Lautstärke verringern. 4 -> (Gedrückt halten) Vorheriger Titel | (1) Wiedergabe / Pause / | (2) Nächster Titel 5 -> (1 oder gedrückt halten) Lautstärke erhöhen 6 -> (Gedrückt halten oder 2 Klicks) BT-Geräte trennen | (1) TWS-Modus ein-/ausschalten. 7 -> (Gedrückt halten) Ein-/Ausschalten | (1) Modus wechseln | (2) Sprachansage-Sprache ändern (Pairing-Modus). || (1) = 1 Klick | (2) = 2 Klicks | (3) = 3 Klicks | (4) = 4 Klicks | (Gedrückt halten) = Taste gedrückt halten	Boutons 1 -> (Appui long) Allumer / Éteindre les lumières | (1) Changer de mode d'éclairage | 2 -> (1) Changer l'égaliseur (EQ). 3 -> (1 ou appui long) Baisser le volume. 4 -> (Appui long) Piste précédente | (1) Lecture / Pause | (2) Piste suivante 5 -> (1 ou appui long) Augmenter le volume 6 -> (Appui long ou 2 clics) Déconnecter les appareils BT | (1) Activer / Désactiver le mode TWS. 7 -> (Appui long) Marche / Arrêt | (1) Changer de mode | (2) Changer la langue des messages vocaux (mode appairage). (1) = 1 clic | (2) = 2 clics | (3) = 3 clics | (4) = 4 clics | (Appui long) = maintenir appuyé	Pulsanti 1 -> (Tieni premuto) Accensione / Spegnimento luci | (1) Cambia modalità luce 2 -> (1) Cambia equalizzazione (EQ). 3 -> (1 o tieni premuto) Diminuisci volume. 4 -> (Tieni premuto) Brano precedente | (1) Riproduci / Pausa | (2) Brano successivo 5 -> (1 o tieni premuto) Aumenta volume 6 -> (Tieni premuto o 2 clic) Disconnetti dispositivi BT | (1) Entra / Esci dalla modalità TWS. 7 -> (Tieni premuto) Accensione / Spegnimento | (1) Cambia modalità | (2) Cambia lingua guida vocale (modalità abbinamento). (1) = 1 clic | (2) = 2 clic | (3) = 3 clic | (4) = 4 clic | (Tieni premuto) = tenere premuto	Botões 1 -> (Segurar) Ligar / Apagar luzes | (1) Mudar modo de luz | 2 -> (1) Alterar equalização (EQ). 3 -> (1 ou segurar) Diminuir volume. 4 -> (Segurar) Faixa anterior | (1) Reproduzir / Pausa | (2) Próxima faixa 5 -> (1 ou segurar) Aumentar volume. 6 -> (Segurar ou 2 cliques) Desemparelhar dispositivos BT | (1) Entrar / Sair do modo TWS. 7 -> (Segurar) Ligar / Desligar | (1) Alterar modo | (2) Alterar idioma da mensagem de voz (modo de emparelhamento). (1) = 1 clique | (2) = 2 cliques | (3) = 3 cliques | (4) = 4 cliques | (Segurar) = manter pressionado	Knoppen 1 -> (Ingedrukt houden) Lichten aan/uit | (1) Wissel lichtmodus 2 -> (1) Wissel EQ. 3 -> (1 of ingedrukt houden) Volume omlaag. 4 -> (Ingedrukt houden) Vorig nummer | (1) Afspelen / Pauzeren | (2) Volgend nummer 5 -> (1 of ingedrukt houden) Volume omhoog 6 -> (Ingedrukt houden of 2 klikken) BT-apparaten ontkoppelen | (1) TWS-modus in-/uitschakelen. 7 -> (Ingedrukt houden) Aan/Uit | (1) Wissel modus | (2) Wijzig spraakprompt-taal (Koppelmodus). (1) = 1 klik | (2) = 2 klikken | (3) = 3 klikken | (4) = 4 klikken | (Ingedrukt houden) = ingedrukt houden
6	Bluetooth-Modus 1 -> Koppeln 2 -> TWS-Modus 1 Klick Drücke gleichzeitig die Taste an beiden Lautsprechern *Kompatibel mit Stereo-Modus	Mode Bluetooth 1 -> Appairer 2 -> Mode TWS 1 clic Appuyez simultanément sur le bouton des deux haut-parleurs *Compatible avec le mode stéréo	Modalità Bluetooth 1 -> Abbinamento 2 -> Modalità TWS 1 clic Premi contemporaneamente il pulsante su entrambi gli altoparlanti *Compatibile con la modalità stereo	Modo Bluetooth 1 -> Emparelhar 2 -> Modo TWS 1 clique Carregar no botão em ambas as colunas ao mesmo tempo *Compatível com o Modo Stereo	Bluetooth-modus 1 -> Koppelen 2 -> TWS-modus 1 klik Druk tegelijkertijd de knop op beide luidsprekers in *Compatibel met stereo modus
7	App Lade unsere Smartphone-App herunter, um deine neuen Vieta Pro-Geräte zu steuern. Funktionen für Vieta Pro Thunder -> Benutzerdefinierter EQ | Mein Gerät finden.	App Téléchargez notre application mobile pour contrôler vos nouveaux appareils Vieta Pro. Fonctionnalités pour Vieta Pro Thunder -> EQ personnalisé | Localiser mon appareil.	App Scarica la nostra app per smartphone per controllare i tuoi nuovi dispositivi Vieta Pro. Funzioni per Vieta Pro Thunder -> EQ personalizzato | Trova il mio dispositivo.	App Descarrega a nova aplicação para smartphone e controla os teus dispositivos Vieta Pro. Funcionalidades para Vieta Pro Thunder -> Equalização personalizada | Procurar o meu dispositivo.	App Download onze smartphone-app om je nieuwe Vieta Pro-apparaten te bedienen. Functies voor Vieta Pro Thunder -> Aangepaste EQ | Zoek mijn apparaat.
8	Wasserfest	Résistant à l'eau	Resistente all'Acqua	Resistência à água	Waterdicht

Tech Specs

ENG

Bluetooth version.	5.3 (ATS 2853).
Power.	150 W.
Supported profiles.	AVRCP, A2DP.
Transmission distance.	10 m.
Frequency response.	50 Hz – 20 kHz.
Drivers.	2 * 58 mm Tweeter + 1 * 114 x 189 mm Woofer + 2 * passive radiator.
Impedance.	3 Ω / 4 Ω.
TWS (TrueWireless Stereo).	2 units.
Water resistance.	IPX6.
Battery.	Li-Ion 7,2 V 7800 mAh.
Battery life.	Up to 24 h.
Power input.	5V 3A.
Charging port. U	SB type C.
Charging time.	3,5 h.
Dimensions.	465.8 x 263.7 x 198.3 mm.
Weight.	4500 g.

To prolong the battery lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions. Do not expose Vieta Pro speaker to liquids without removing all cable connections and close the cap tightly. Do not expose Vieta Pro speaker to water while charging. It may result in permanent damage to the product and the power source.

ESP

Versión de Bluetooth.	5.3 (ATS 2853).
Potencia.	150 W.
Perfiles compatibles.	AVRCP, A2DP.
Distancia de transmisión.	10 m.
Respuesta de frecuencia.	50 Hz – 20 kHz.
Altavoces.	2 * Tweeter de 58 mm + 1 * Woofer de 114 x 189 mm + 2 * radiador pasivo.
Impedancia.	3 Ω / 4 Ω.
TWS (TrueWireless Stereo).	2 unidades.
Resistencia al agua.	IPX6.
Batería.	Li-Ion 7,2 V 7800 mAh.
Duración de la batería.	Hasta 24 h.
Entrada de energía.	5V 3A.
Puerto de carga.	USB tipo C.
Tiempo de carga.	3,5 h.
Dimensiones.	465.8 x 263.7 x 198.3 mm.
Peso.	4500 g.

Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería variará debido a los patrones de uso y las condiciones ambientales. No exponga el altavoz Vieta Pro a líquidos sin quitar todas las conexiones de cables y cierre la tapa firmemente. No exponga el altavoz Vieta Pro al agua mientras se carga. Puede resultar en daños permanentes al producto y a la fuente de alimentación.

DEU

Bluetooth-Version.	5.3 (ATS 2853).
Leistung.	150 W.
Unterstützte Profile.	AVRCP, A2DP.
Übertragungsdistanz.	10 m.
Frequenzgang.	50 Hz – 20 kHz.
Treiber.	2 * 58 mm Hochtöner +1 * 114 x 189 mm Woofer + 2 * Passivstrahler.
Impedanz.	3 Ω / 4 Ω.
TWS (TrueWireless Stereo).	2 Einheiten.
Wasserbeständigkeit.	IPX6.
Batterie.	Li-Ion 7,2 V 7800 mAh.
Akkulaufzeit.	Bis zu 24 h.
Stromeingang.	5V 3A.
Ladeanschluss.	USB Typ C.
Ladezeit.	3,5 h.
Abmessungen.	465.8 x 263.7 x 198.3 mm.
Gewicht.	4500 g.

Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, laden Sie sie mindestens alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulaufzeit variiert je nach Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen. Setzen Sie den Vieta Pro-Lautsprecher keinen Flüssigkeiten aus, ohne alle Kabelverbindungen zu entfernen, und schließen Sie die Kappe fest. Setzen Sie den Vieta Pro-Lautsprecher beim Laden keinem Wasser aus. Dies kann zu dauerhaften Schäden am Produkt und an der Stromquelle führen.

FRA

Version Bluetooth.	5.3 (ATS 2853).
Puissance.	150 W.
Profils pris en charge.	AVRCP, A2DP.
Distance de transmission.	10 m.
Réponse en fréquence.	50 Hz – 20 kHz.
Haut-parleurs.	2 * Tweeter 58 mm + 1 * Woofer 114 x 189mm + 2 * radiateur passif.
Impédance.	3 Ω / 4 Ω.
TWS (TrueWireless Stereo).	2 unités.
Résistance à l'eau.	IPX6.
Batterie.	Li-Ion 7,2 V 7800 mAh.
Autonomie de la batterie.	Jusqu'à 24 h.
Entrée d'alimentation.	5V 3A.
Port de chargement.	USB type C.
Temps de charge.	3,5 h.
Dimensions.	465.8 x 263.7 x 198.3mm.
Poids.	4500 g.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie varie en fonction des habitudes d'utilisation et des conditions environnementales. N'exposez pas le haut-parleur Vieta Pro à des liquides sans retirer toutes les connexions de câbles et fermez bien le capuchon. N'exposez pas le haut-parleur Vieta Pro à l'eau pendant la charge. Cela pourrait entraîner des dommages permanents au produit et à la source d'alimentation.

ITA

Versione Bluetooth.	5.3 (ATS 2853).
Potenza.	150 W.
Profili supportati.	AVRCP, A2DP.
Distanza di trasmissione.	10 m.
Risposta in frequenza.	50 Hz – 20 kHz.
Driver.	2* Tweeter 58 mm+ 1* Woofer 114 x 189 mm + 2 * radiatore passivo.
Impedenza.	3 Ω / 4 Ω.
TWS (TrueWireless Stereo).	2 unità.
Resistenza all'acqua.	IPX6.
Batteria.	Li-Ion 7,2 V 7800 mAh.
Durata della batteria.	Fino a 24 h.
Ingresso di alimentazione.	5V 3A.
Porta di ricarica.	USB tipo C.
Tempo di ricarica.	3,5 h.
Dimensioni.	465.8 x 263.7 x 198.3 mm.
Peso.	4500 g.

Per prolungare la durata della batteria, caricarla completamente almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varia a seconda dei modelli di utilizzo e delle condizioni ambientali. Non esporre l'altoparlante Vieta Pro ai liquidi senza rimuovere tutte le connessioni dei cavi e chiudere saldamente il tappo. Non esporre l'altoparlante Vieta Pro all'acqua durante la ricarica. Potrebbe causare danni permanenti al prodotto e alla fonte di alimentazione.

POR

Versão do Bluetooth.	5.3 (ATS 2853).
Potência.	150 W.
Perfis suportados.	AVRCP, A2DP.
Distância de transmissão.	10 m.
Resposta de frequência.	50 Hz – 20 kHz.
Drivers.	2 * Tweeter de 58 mm+ 1 * Woofer 114 x 189 mm + 2 *radiador passivo.
Impedância.	3 Ω / 4 Ω.
TWS (TrueWireless Stereo).	2 unidades.
Resistência à água.	IPX6.
Bateria.	Li-Ion 7,2 V 7800 mAh.
Duração da bateria.	Até 24 h.
Entrada de energia.	5V 3A.
Porta de carregamento.	USB tipo C.
Tempo de carregamento.	3,5 h.
Dimensões.	465.8x263.7x198.3 mm.
Peso.	4500 g.

Para prolongar a vida útil da bateria, carregue completamente pelo menos uma vez a cada 3 meses. A duração da bateria variará devido aos padrões de uso e às condições ambientais. Não exponha o alto-falante Vieta Pro a líquidos sem remover todas as conexões de cabos e feche a tampa firmemente. Não exponha o alto-falante Vieta Pro à água enquanto carrega. Isso pode resultar em danos permanentes ao produto e à fonte de alimentação.

NDL

Bluetooth-versie.	5.3 (ATS 2853).
Vermogen.	150 W.
Ondersteunde profielen.	AVRCP, A2DP.
Transmissieafstand.	10 m.
Frequentiebereik.	50 Hz – 20 kHz.
Drivers.	2 x 58 mm tweeter +2 x 114 x 189 mm woofer + 2 x passieve radiator.
Impedantie.	3 Ω / 4 Ω.
TWS (True Wireless Stereo).	2 eenheden.
Waterbestendigheid.	IPX6.
Batterij.	Li-Ion 7,2 V 7800 mAh.
Batterijduur.	Tot 24 u.
Stroominvoer.	5V 3A.
Oplaadpoort.	USB type C.
Oplaadtijd.	3,5 u.
Afmetingen.	465,8x263,7x 98,3 mm.
Gewicht.	4500 g.

Om de levensduur van de batterij te verlengen, laad deze ten minste één keer per 3 maanden volledig op. De batterijduur kan variëren afhankelijk van gebruikspatronen en omgevingsomstandigheden. Stel de Vieta Pro-luidspreker niet bloot aan vloeistoffen zonder eerst alle kabelverbindingen te verwijderen en sluit de afdekking goed af. Stel de Vieta Pro-luidspreker niet bloot aan water tijdens het opladen. Dit kan permanente schade veroorzaken aan het product en de stroombron.

Bluetooth® Audio streaming

FRAMASON AUDIO S. A
Calle Vicenç Renom, 32-36 | 08192 Sant Quirze del Vallès | España
www.vietapro.es

vieta.es

The Bluetooth® word mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. | La marca denominativa y el logotipo de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. | Die Wortmarke und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. | La marque verbale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. | Il marchio denominativo e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. | A marca nominativa e o logotipo Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. | Het woordmerk en het logo van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. Compatible with Android and Apple. "Android" is a trademark of Google Inc. "Apple" is a trademark of Apple Inc. |Compatible con Android y Apple. "Android" es una marca registrada de Google Inc. "Apple" es una marca registrada de Apple Inc. | Kompatibel mit Android und Apple. „Android" ist eine eingetragene Marke von Google Inc. „Apple" ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. | Compatible avec Android et Apple. « Android » est une marque déposée de Google Inc. « Apple » est une marque déposée de Apple Inc. | Compatibile con Android e Apple. "Android" è un marchio registrato di Google Inc. "Apple" è un marchio registrato di Apple Inc. | Compatível com Android e Apple. "Android" é uma marca registada da Google Inc. "Apple" é uma marca registada da Apple Inc. | Compatibel met Android en Apple. "Android" is een handelsmerk van Google Inc. "Apple" is een handelsmerk van Apple Inc.

Designed and engineered in SPAIN. Made in P.R.C. Imported and distributed in Europe by FRAMASON AUDIO S.A. |Diseñado y desarrollado en ESPAÑA. Fabricado en P.R.C. Importado y distribuido en Europa por FRAMASON AUDIO S.A. | Entworfen und entwickelt in SPANIEN. Hergestellt in P.R.C. Importiert und vertrieben in Europa von FRAMASON AUDIO S.A. | Conçu et développé en ESPAGNE. Fabriqué en P.R.C. Importé et distribué en Europe par FRAMASON AUDIO S.A. | Progettato e ingegnerizzato in SPAGNA. Prodotto in P.R.C. Importato e distribuito in Europa da FRAMASON AUDIO S.A. | Desenhado e desenvolvido em EsSPANHA. Fabricado na P.R.C. Importado e distribuído na Europa por FRAMASON AUDIO S.A. | Ontworpen en ontwikkeld in SPANJE. Gemaakt in P.R.C. Geïmporteerd en gedistribueerd in Europa door FRAMASON AUDIO S.A.

VIETA® is a trademark of FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® es una marca registrada de FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® ist eine eingetragene Marke von FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® est une marque déposée de FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® è un marchio registrato di FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® é uma marca registada da FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® is een geregistreerd handelsmerk van FRAMASON Audio, S.A.

✉ **Europe:** service@vieta.es