

QuickStart Guide


Guía rápida



Adagio VM-BS2000


What's In The Box

Qué hay en la caja



Inputs

Conexiones



1 AUX IN 3,5 MM
Entrada auxiliar 3,5 mm

2 USB-A INPUT
Entrada USB tipo A


3 HDMI INPUT
Entrada HDMI

4 USB-C CHARGING INPUT
Entrada de carga USB-C




Power On/Off

Encender / Apagar



Buttons

Botones



- or ■ POWER ON / OFF
Encender / Apagar
- 1 • • VOICE ASSISTANT | CHANGE VOICE LANGUAGE
PAIRING MODE)
Asistente de voz | Cambiar idioma de las voces
(Modo emparejamiento)
- 2 • • BLUETOOTH MODE / USB MODE / SD CARD / HDMI
MODE / AUX MODE
Modo Bluetooth/ Modo USB/ Tarjeta SD/ Modo HDMI
/ Modo Aux
- 3 • • or ■ DISCONNECT BT DEVICES
Desconectar dispositivos Bluetooth
- 4 • • ENTER / EXIT TWS MODE
TWS encendido / Apagado
- 4 • • VOLUME UP / VOLUME DOWN
Subir volumen / Bajar volumen
- 5 • • TREBLE UP / TREBLE DOWN
Subir agudos / Bajar agudos
- 6 • • BASS UP / BASS DOWN
Subir bajos / Bajar bajos

- 7 • • PREVIOUS TRACK
Pista anterior
- 8 • • PLAY / PAUSE
Reproducir / Pausar
- 9 • • NEXT TRACK
Siguiente pista

● 1 CLICK

● ● 2 CLICK

■ LONG PRESS
Pulsación larga

⦿ TURN
Girar

vieta es