


**VIETA
PRO**

QuickStart Guide

GUÍA RÁPIDA
Star 2
VM-BS8


1

What's In The Box



**Qué hay en la
caja**


2

Inputs

Conexiones

CHARGER
USB type C input to charge
CARGADOR
Entrada USB tipo C como
puerto de carga



AUX INPUT
3.5 mm minijack audio input
ENTRADA AUXILIAR
Entrada de audio 3.5 mm
minijack


USB PLAYER
USB type A input for USB music
stick
REPRODUCTOR USB
Entrada USB tipo A para memoria
externa

3

Power On/Off

Encender / Apagar

- BATTERY LEVEL
NIVEL DE BATERÍA
- VOICE ASSISTANT
ASISTENTE DE VOZ
- POWER ON / OFF
ENCENDIDO Y
APAGADO



BATTERY LEVEL
NIVEL DE BATERÍA

- FULL BATTERY
BATERÍA COMPLETA
- LOW BATTERY
BATERÍA BAJA

- SHORT PRESS
PULSACIÓN
CORTA

- DOUBLE PRESS
PULSACIÓN DOBLE

- LONG PRESS
PULSACIÓN
LARGA

4

Buttons

Botones

- VOLUME UP
SUBIR VOLUMEN
- CHANGE MODE
CAMBIAR MODO
- BLUETOOTH MODE
- MODO BLUETOOTH
- USB MODE
- MODO USB
- AUX IN MODE
- MODO DE ENTRADA
AUXILIAR

- SHORT PRESS
PULSACIÓN
CORTA


- DOUBLE PRESS
PULSACIÓN DOBLE

- VOLUMEN DOWN
BAJAR VOLUMEN
- PLAY / PAUSE - ANSWER PHONE
/ END CALL
REPRODUCIR / PAUSAR -
RESPONDER LLAMADA / COLGAR
- NEXT TRACK
SIGUIENTE CANCIÓN
- PREVIOUS TRACK - REJECT CALL
CANCION ANTERIOR - RECHAZAR
LLAMADA
- TRUE WIRELESS ON
ACTIVAR TRUE WIRELESS
- CLEAR BLUETOOTH CONNECTION
BORRAR CONEXIÓN BLUETOOTH
- TRUE WIRELESS OFF
DESACTIVAR TRUE WIRELESS

- LONG PRESS
PULSACIÓN
LARGA

5


Bluetooth Mode

Modo Bluetooth

TWS Mode (True Wireless Stereo)

Pair 2 Vieta Pro Star 2 together, press
the TWS button on any speaker.

Modo TWS (Stereo Real Inalámbrico)
Enlaza 2 Vieta Pro Star 2, pulsando el
botón TWS en cualquier altavoz.

**** Compatible with Vieta Pro Moon 2 And Vieta Pro Sun 2**
**** Compatible con Vieta Pro Moon 2 And Vieta Pro Sun 2**



6

Waterproof

Resistencia al agua

30 min

1 m

IPX7

APP

Aplicación

DOWNLOAD OUR NEW APP!
¡Descarga nuestra nueva app!

Vieta Pro Audio

Android
Google Play Store

iOS
Apple App Store

FEATURES Funciones

Find my device. *Buscar mi dispositivo*

EQ sound adjustment. *Ajuste de sonido EQ*

DEU	FRA	ITA	POR	NDL
1 Schnellstartanleitung	Guide de démarrage rapide	Guida rapida	Guia de Inicio Rápido	Snelstartgids
2 Lieferumfang	Contenu de la boîte	Contenuto della confezione	Conteúdo da caixa	Inhoud van de doos
3 Eingänge Aux-Eingang / 3,5-mm-Minijack-Audioeingang USB-Player / USB-Typ-A-Eingang für USB-Musikstück Ladegerät / USB-Type-C-Eingang zum Laden	Entrées Entrée Aux / Entrée audio minijack 3,5 mm Lecteur USB / Entrée USB Type A pour cle USB musicale Chargeur / Entrée USB Type C pour la charge	Ingressi Ingresso Aux / Ingresso audio minijack da 3,5 mm Lettore USB / Ingresso USB Type A per chiavetta USB musicale Caricatore / Ingresso USB Type C per la ricarica	Entradas Entrada Aux / Entrada de áudio minijack de 3,5 mm Lector USB / Entrada USB-A para memória USB Carregador / Entrada USB-C para carregamento	Ingangen Aux-ingang / 3,5 mm minijack audio-ingang USB-speler / USB Type A-ingang voor USB-muziekstück Oplader / USB Type C-ingang om op te laden
4 Einschalten (1) Batteriestand (2) Sprachassistent (gedrückt halten) Ein-/Aussschalten Batteriestand Volle Batterie Niedriger Batteriestand (1) = 1 Klick (2) = 2 Klicks (Halten) = Gedrückt halten	Mise sous tension (1) Niveau de batterie (2) Assistant vocal (maintenir) Allumer / Éteindre Niveau de batterie Batterie pleine Batterie faible (1) = 1 clic (2) = 2 clics (Maintenir) = Maintenir appuyé	Accensione (1) Livello batteria (2) Assistente vocale (tenere premuto) Accensione / Spegnimento Livello batteria Batteria piena Batteria scarica (1) = 1 clic (2) = 2 clic (Tenere premuto) = Tenere premuto	Ligar / Desligar (1) Nível da bateria (2) Assistente de voz (Segurar) Ligar / Desligar Nível da bateria Bateria cheia Sem bateria (1) = 1 clique (2) = 2 cliques (Segurar) = Manter pressionado	Inschakelen (1) Batterijniveau (2) Spraakassistent (2) Automatisch FM scannen (ingedrukt houden) Aan/Uit Batterijniveau Volle batterij Lage batterij (1) = 1 klik (2) = 2 klikken (ingedrukt houden) = Ingedrukt houden
Tasten 1 -> (1 oder halten) Lautstärke erhöhen 2 -> (2 oder halten) Lautstärke verringern 3 -> (1) Wiedergabe / Pause (Anruf annehmen) / Beenden (2) Nächster Titel (halten) Vorheriger Titel (Anruf ablehnen) 4 -> (1) Modus wechseln, Bluetooth-Modus, USB-Modus, AUX-In-Modus 5 -> (1) True Wireless EN (2) Bluetooth-Geräte trennen (halten) True Wireless AUS (1) = 1 Klick (2) = 2 Klicks (3) = 3 Klicks (4) = 4 Klicks (Halten) = Gedrückt halten	Boutons 1 -> (1 ou maintenir) Augmenter le volume 2 -> (2 ou maintenir) Diminuer le volume 3 -> (1) Lecture / Pause Répondre / Raccrocher (2) Piste suivante (maintenir) Piste précédente Réjecter l'appel 4 -> (1) Changer de mode "Mode Bluetooth, Mode USB, Mode AUX in" 5 -> (1) Activer True Wireless (2) Déconnecter les appareils Bluetooth (maintenir) Désactiver True Wireless (1) = 1 clic (2) = 2 clics (3) = 3 clics (4) = 4 clics (Maintenir) = Maintenir appuyé	Pulsanti 1 -> (1 o tenere premuto) Aumentare volume 2 -> (2 o tenere premuto) Abbassare volume 3 -> (1) Riproduci / Pausa Rispondi / Termina chiamata (2) Brano successivo (tenere premuto) Brano precedente Rifiuta chiamata 4 -> (1) Cambia modalità "Modalità Bluetooth, Modalità USB, Modalità AUX in" 5 -> (1) Attivare True Wireless (2) Disconnettere dispositivi Bluetooth (tenere premuto) Disattivare True Wireless (1) = 1 clic (2) = 2 clic (3) = 3 clic (4) = 4 clic (Tenere premuto) = per premuto	Botões 1 -> (1 ou segurar) Aumentar volume 2 -> (2 ou segurar) Diminuir volume 3 -> (1) Reproduzir / Pausa Atender chamada / Desligar (2) Próxima faixa (segurar) Faixa anterior Rejeitar chamada 4 -> (1) Alterar modo "Modo Bluetooth, Modo USB, Modo AUX in" 5 -> (1) Ativar True Wireless (2) Desemparelhar dispositivos Bluetooth (segurar) Desativar True Wireless (1) = 1 clique (2) = 2 cliques (3) = 3 cliques (4) = 4 cliques (Segurar) = Manter pressionado	Knoppen 1 -> (1 of ingedrukt houden) Volume omhoog 2 -> (2 of ingedrukt houden) Volume omlaag 3 -> (1) Afspelen / Pauzeren Oproep beantwoorden / Beëindigen (2) Volgend nummer (ingedrukt houden) Vorig nummer Oproep weigeren 4 -> (1) Modus wijzigen "Bluetooth-modus, USB-modus, AUX in-modus" 5 -> (1) True Wireless AN (2) Bluetooth-apparaten loskoppelen (ingedrukt houden) True Wireless UIT (1) = 1 klik (2) = 2 klikken (3) = 3 klikken (4) = 4 klikken (ingedrukt houden) = Ingedrukt houden
Bluetooth-Modus Lautsprecher mit Ihrem Gerät koppeln TWS-Modus Koppeln Sie einen Lautsprecher mit Ihrem Gerät, schalten Sie dann den anderen Lautsprecher ein und drücken Sie, ohne ihn zu verbinden, gleichzeitig die TWS-Modus-Taste auf beiden Lautsprechern. Kompatibel mit Vieta Pro Sun, Vieta Pro Moon und Vieta Pro Star	Mode Bluetooth Apparier l'enceinte avec votre appareil Mode TWS Associez un haut-parleur à votre appareil, puis allumez l'autre haut-parleur et, sans le connecter, appuyez simultanément sur le bouton du mode TWS sur les deux haut-parleurs. Compatible avec Vieta Pro Sun, Vieta Pro Moon et Vieta Pro Star	Modalità Bluetooth Associare l'altoparlante al dispositivo Modalità TWS Associa la nostra nuova APP. Trova il mio dispositivo Regolazione del suono EQ	Modo Bluetooth Emparelhar a alta voz com o teu dispositivo Modo TWS Emparelha 1 alta voz com o teu dispositivo. Em seguida, liga o outro alta voz e pressiona o botão do Modo TWS nos dois, ao mesmo tempo. Compatível com Vieta Pro Sun, Vieta Pro Moon e Vieta Pro Star	Bluetooth-modus Koppel de luidspreker aan uw apparaat TWS-modus Koppel één luidspreker aan uw apparaat, schakel vervolgens de andere luidspreker in en druk, zonder deze te verbinden, tegelijkertijd op de TWS-modusknop op beide luidsprekers. Compatibel met Vieta Pro Sun, Vieta Pro Moon en Vieta Pro Star
7 Wasserdicht	Étanche	Impermeabile	Resistente à água	Waterdicht
8 App Funktionen. Lade unsere neue APP herunter. Gerät finden EQ-Klanganpassung	App Fonctions. Téléchargez notre nouvelle APP. Trouver mon appareil Réglage du son EQ	App Funzioni. Scarica la nostra nuova APP. Trova il mio dispositivo Regolazione del suono EQ	App Funções. Descargue a nossa nova APP. Encontrar meu dispositivo Ajuste de som EQ	App Functies. Download onze nieuwe APP. Vind mijn apparaat EQ-geluidaanpassing

ENG	ESP	DEU
Bluetooth version. 5.3 Power. 40 W. Supported profiles. A2DP, AVRCP, HFP. Transmission distance. 10 m. Frequency response. 60 Hz - 20 kHz. Driver. 1x 6Q Woofer + 1x 3Q Tweeter. Driver size. Woofer 45 x 85 mm + Tweeter 1.5". TWS (TrueWireless Stereo). 2 u. Water resistance. IPX7. Battery. Li-Ion 7.4 V 2500 mAh. Battery life. Up to 12h. Power input. DC 5V 2A. Charging port. USB type C. Charging time. 3.5h. Dimensions. 88 x 88 x 227 mm. Weight. 704 g.	Versión Bluetooth. 5.3. Potencia. 40 W. Perfiles compatibles. A2DP, AVRCP, HFP. Distancia de transmisión. 10 m. Respuesta frecuente. 60 Hz - 20 kHz. Altavoz. 1 Woofer de 6 Q + 1 Tweeter de 3 Q. Tamaño del Altavoz. Woofer 45 x 85 mm + Tweeter 1.5". TWS (estéreo inalámbrico verdadero). 2uds Resistencia al agua. IPX7. Batería. Li-Ion 7.4 V 2500 mAh. Duración de la batería. Hasta las 12h. Entrada de alimentación. DC 5V 2A. Puerto de carga. USB tipo C. Tiempo de carga. 3.5 h. Dimensiones. 88 x 88 x 227 mm. Peso. 704 gr.	Bluetooth-Version. 5.3. Leistung. 40 W. Unterstützte Profile. A2DP, AVRCP, HFP. Übertragungsentfernung. 10 m. Frequenzgang. 60 Hz - 20 kHz. Treiber. 1x 6Q Woofer + 1x 3Q Tweeter. Treibergröße. Woofer 45 x 85 mm +Tweeter 1.5". Wasserbeständigkeit. IPX7. Batterie. Li-Ion 7.4 V 2500 mAh. Batteriebensdauer. Bis zu 12h. Leistungsaufnahme. DC 5V 2A. Aufladezeit. 3.5h. Maße. 88 x 88 x 227 mm. Gewicht. 704 g.

Tech Specs

ENG	ESP	DEU
Bluetooth version. 5.3 Power. 40 W. Supported profiles. A2DP, AVRCP, HFP. Transmission distance. 10 m. Frequency response. 60 Hz - 20 kHz. Driver. 1x 6Q Woofer + 1x 3Q Tweeter. Driver size. Woofer 45 x 85 mm + Tweeter 1.5". TWS (TrueWireless Stereo). 2 u. Water resistance. IPX7. Battery. Li-Ion 7.4 V 2500 mAh. Battery life. Up to 12h. Power input. DC 5V 2A. Charging port. USB type C. Charging time. 3.5h. Dimensions. 88 x 88 x 227 mm. Weight. 704 g.	Versión Bluetooth. 5.3. Potencia. 40 W. Perfiles compatibles. A2DP, AVRCP, HFP. Distancia de transmisión. 10 m. Respuesta frecuente. 60 Hz - 20 kHz. Altavoz. 1 Woofer de 6 Q + 1 Tweeter de 3 Q. Tamaño del Altavoz. Woofer 45 x 85 mm + Tweeter 1.5". TWS (estéreo inalámbrico verdadero). 2uds Resistencia al agua. IPX7. Batería. Li-Ion 7.4 V 2500 mAh. Duración de la batería. Hasta las 12h. Entrada de alimentación. DC 5V 2A. Puerto de carga. USB tipo C. Tiempo de carga. 3.5 h. Dimensiones. 88 x 88 x 227 mm. Peso. 704 gr.	Bluetooth-Version. 5.3. Leistung. 40 W. Unterstützte Profile. A2DP, AVRCP, HFP. Übertragungsentfernung. 10 m. Frequenzgang. 60 Hz - 20 kHz. Treiber. 1x 6Q Woofer + 1x 3Q Tweeter. Treibergröße. Woofer 45 x 85 mm +Tweeter 1.5". Wasserbeständigkeit. IPX7. Batterie. Li-Ion 7.4 V 2500 mAh. Batteriebensdauer. Bis zu 12h. Leistungsaufnahme. DC 5V 2A. Aufladezeit. 3.5h. Maße. 88 x 88 x 227 mm. Gewicht. 704 g.

To prolong Battery Lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions. Do not expose the Vieta Pro product to liquids without removing all cable connections and close the cap tightly. Do not expose Vieta Pro product to water while charging. It may result in permanent damage to the speaker or product, and power source.

Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela por completo al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería variará según los patrones de uso y las condiciones ambientales. No exponga el producto Vieta Pro a líquidos sin quitar todas las conexiones de los cables y cerrar bien la tapa. No exponga el producto Vieta Pro a agua mientras se carga. Puede provocar daños permanentes en el altavoz o el producto y en la fuente de alimentación.

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie ihn mindestens alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulaufzeit variiert je nach Nutzungsmuster und Umgebungsbedingungen. Setzen Sie das Vieta Pro-Produkt keinen Flüssigkeiten aus, ohne alle Kabelverbindungen zu entfernen und die Kappe fest zu verschließen. Setzen Sie das Vieta Pro-Produkt während des Ladevorgangs keinem Wasser aus. Dies kann zu dauerhaften Schäden am Lautsprecher oder Produkt sowie an der Stromquelle führen.

FRA	ITA	POR	NDL
Version Bluetooth. 5.3. Puissance. 40 W. Profils pris en charge. A2DP, AVRCP, HFP. Distance d'émission. 10m. Réponse fréquente. 60 Hz - 20 kHz. Conférencier. 1x Woofer 6Q + 1x Tweeter 3Q. Taille du haut-parleur. Woofer 45 x 85 mm + Tweeter 1.5". TWS (véritable stéréo sans fil). 2 u. Imperméable. IPX7. Batterie. Li-Ion 7.4 V 2500 mAh. Durée de la batterie. Jusqu'à 12h. Entrée de puissance. DC 5V 2A. Port de chargement. USB de type C. Temps de chargement. 3h30. Dimensions. 88 x 88 x 227 mm. Lester. 704 g.	Versione Bluetooth. 5.3. Potenza. 40 W. Profili supportati. A2DP, AVRCP, HFP. Distanza di trasmissione. 10 m. Risposta frequente. 60 Hz - 20 kHz. Altoparlante. 1x woofer da 6Q + 1x tweeter da 3Q. Dimensioni dell'altoparlante. Woofer 45 x 85 mm + Tweeter 1.5". TWS (vero stereo senza fili). 2 u. Impermeabile. IPX7. Batteria. Li-Ion 7.4V2500mAh. Durata della batteria. Fino a 12h. Ingresso alimentazione. DC 5V 2A. Porto di carico. USB di tipo C. Tempo di caricamento. 3.5 ore. Dimensioni. 88 x 88 x 227 mm. Peso. 704 g.	Versão bluetooth. 5.3. Potência. 40 W. Perfis suportados. A2DP, AVRCP, HFP. Distância de transmissão. 10 m. Resposta frequente. 60 Hz - 20 kHz. Palestrante. 1x woofer da 6Q + 1x tweeter da 3Q. Tamanho do alto-falante. Woofer 45 x 85 mm + Tweeter 1.5". 2 u. TWS (verdadeiro estéreo sem fio) 2 v. IPX7. Bateria. i-Ion 7.4 V 2500 mAh. Até 12h. Entrada de energia. DC 5V 2A. Porto de carga. USB tipo C. Tempo de carregamento. 3,5h. Dimensões. 88 x 88 x 227 mm. Peso. 704 gr.	Bluetooth-versie. 5.3. Vermogen. 40 W. Ondersteunde profielen. A2DP, AVRCP, HFP. Transmissieafstand. 10 m. Frequentiebereik. 60 Hz - 20 kHz. Driver. 1x 6Q Woofer + 1x 3Q Tweeter. Drivergrootte. Woofer 45 x 85 mm + Tweeter 1.5". 2 eenheden. Waterbestendigheid. IPX7. Batterij. Li-Ion 7.4 V 2500 mAh. Tot 12 uur. DC 5V 2A. USB type C. 3.5 uur. Afmetingen. 88 x 88 x 227 mm. Gewicht. 704 g.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie varie en fonction des habitudes d'utilisation et des conditions environnementales. N'exposez pas le produit Vieta Pro à des liquides sans avoir retiré toutes les connexions de câbles et fermé hermétiquement le capuchon. N'exposez pas le produit Vieta Pro à l'eau pendant le chargement. Cela peut entraîner des dommages permanents au haut-parleur ou au produit et à la source d'alimentation.

Per prolungare la durata della batteria, ricaricarla completamente almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varia in base ai modelli di utilizzo e alle condizioni ambientali. Non esporre il prodotto Vieta Pro a liquidi senza rimuovere tutti i collegamenti dei cavi e chiudere bene il tappo. Non esporre il prodotto Vieta Pro all'acqua durante la ricarica. Ciò potrebbe causare danni permanenti all'altoparlante o al prodotto e alla fonte di alimentazione.

Para prolongar a vida útil da bateria, carregue-a totalmente pelo menos uma vez a cada 3 meses. A duração da bateria varia de acordo com os padrões de uso e as condições ambientais. Não exponha o produto Vieta Pro a líquidos sem remover todos os cabos e fechar a tampa com segurança. Não exponha o produto Vieta Pro à água durante o carregamento. Isso pode causar danos permanentes ao alto-falante ou ao produto e à fonte de alimentação.

Om de levensduur van de batterij te verlengen, laad deze ten minste eens in de 3 maanden volledig op. De batterijduur varieert afhankelijk van gebruikspatronen en omgevingsomstandigheden. Stel het Vieta Pro-product niet bloot aan vloeistoffen zonder eerst alle kabelverbindingen te verwijderen en sluit de afdekking goed af. Stel het Vieta Pro-product niet bloot aan water tijdens het opladen. Dit kan permanente schade veroorzaken aan de luidspreker, het product of de stroombron.

FRAMASON AUDIO S. A
Calle Vicenç Renom, 32-36 | 08192 Sant Quirze del Vallès | España
www.vieta.es

The Bluetooth® word mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. | La marca denominativa y el logotipo de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. | Die Wortmarke und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. | La marque verbale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. | Il marchio denominativo e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. | A marca nominativa e o logotipo Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. | Het woordmerk en het logo van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. Compatible with Android and Apple. "Android" is a trademark of Google Inc. "Apple" is a trademark of Apple Inc. | [Compatible with Android y Apple. "Android" es una marca registrada de Google Inc. "Apple" es una marca registrada de Apple Inc. | Kompatibel mit Android und Apple. "Android" ist eine eingetragene Marke von Google Inc., "Apple" ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. | Compatible avec Android et Apple. « Android » est une marque déposée de Google Inc. « Apple » est une marque déposée de Apple Inc. | Compatibile con Android e Apple. "Android" è un marchio registrato di Google Inc. "Apple" è un marchio registrato di Apple Inc. | Compatível com Android e Apple. "Android" é uma marca registrada da Google Inc. "Apple" é uma marca registrada da Apple Inc. | Compatibil met Android en Apple. "Android" is een handelsmerk van Google Inc. "Apple" is een handelsmerk van Google Inc.

Designed and engineered in SPAIN. Made in P.R.C. Imported and distributed in Europe by FRAMASON AUDIO S.A. | Diseñado y desarrollado en ESPAÑA. Fabricado en R.P.C. Importado y distribuido en Europa por FRAMASON AUDIO S.A. | Entworfen und entwickelt in SPANIEN. Hergestellt in V.R.Ch. Importiert und vertrieben in Europa von FRAMASON AUDIO S.A. | Conçu et développé en ESPAGNE. Fabriqué en R.P.C. Importé et distribué en Europe par FRAMASON AUDIO S.A. | Progettato e ingegnerizzato in SPAGNA. Prodotto in R.P.C. Importato e distribuito in Europa da FRAMASON AUDIO S.A. | Desenhado e desenvolvido em ESPANHA. Fabricado na R.P.C. Importado e distribuído na Europa por FRAMASON AUDIO S.A. | Ontworpen en ontwikkeld in SPANJE. Gemaakt in V.R.Ch. Geïmporteerd en gedistribueerd in Europa door FRAMASON AUDIO S.A.

VIETA® is a trademark of FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® es una marca registrada de FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® ist eine eingetragene Marke von FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® est une marque déposée de FRAMASON AUDIO, S.A. | VIETA® è un marchio registrato di FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® is een geregistreerd handelsmerk van FRAMASON AUDIO, S.A.

Europe: service@vieta.es

vieta.es