

VIETA PRO

Auricular Kids

Ref. VHP-BT70



Español



Estimado cliente,
Gracias por adquirir el auricular.
Bluetooth exterior VHP-BT70. Para asegurar el
funcionamiento correcto, lea atentamente
este manual del usuario antes de la operación.

LetMeRepair
Spain

¿Problemas con su producto?
Contáctenos en:
Email: vieta@letmerepair.es
Teléfono: 952 179 479

MANUAL DE USUARIO

**VIETA
PRO**

Este producto ha sido diseñado y desarrollado bajo los estándares profesionales de **VIETA PRO**. Fundada por los hermanos Vieta en 1954. Vieta, atesora más de 60 años de historia bajo el lema **LA AFICIÓN Y EL RESPETO POR EL ARTE DE LA MÚSICA**, logrando establecerse en un lugar preferente en el mercado de la electrónica a base de esfuerzo, constancia y pasión.

Los modelos **VIETA PRO** se fundamentan sobre las prestaciones del sonido profesional, donde los estándares de calidad, durabilidad, y sonoridad están por encima de los productos comerciales de electrónica de consumo. Desarrollados por el prestigioso ingeniero Jordi Hernández, con más de 40 años de experiencia en el sector y oído experto de Vieta desde 2002, están contruidos con los más precisos componentes para poder desarrollar el más puro sonido **VIETA PRO**.

Vista panorámica del auricular



1. Radio FM / MP3 / búsqueda automática
2. Pista anterior / Reducir Volumen -
3. Pista siguiente / Aumentar Volumen +
4. ON / OFF / Reproducir / Responder o Colgar llamada telefónica
5. Espacio para reproducir el audio
6. Micrófono incorporado
7. Espacio de carga (USB)
8. Indicador luminoso
9. Puerto TF

Instrucciones para activar el Bluetooth

ON/ OFF

1. ON: Presionar ON / OFF alrededor de 3 segundos para encender el dispositivo. El bluetooth se activa a continuación por defecto y a continuación se activan las luz verde en el indicador luminoso y comienza el modo de "apareamiento".

2. OFF: Presionar ON / OFF alrededor de 3 segundos para encender el dispositivo. Si el voltaje del dispositivo está bajo, verá la luz del indicador luminoso de color roja encendida e intermitente de manera rápida y a continuación se apagará su dispositivo móvil.

Instrucciones para activar el Bluetooth

PLAY (Reproducir) / PAUSE (Pausar)

ON / OFF. En cuanto los auriculares en modo bluetooth se conecten al modo estéreo del dispositivo móvil, presione ON/OFF. Cuando la música esté encendida, la música se detendrá. Presione levemente una vez más para reproducir la música en su dispositivo móvil.

NEXT (Siguiente) / Aumentar el volumen

Cuando el MP3 se encuentre encendido, presione levemente "NEXT" o "Siguiente" para escuchar la próxima canción automáticamente; presione "siguiente" para aumentar el volumen de la reproducción.

BACK (Anterior) / Disminuir el volumen

Cuando el MP3 esté encendido, presione "BACK" o anterior para reproducir la última canción en los auriculares. Presione "BACK" o "anterior" para disminuir el volumen de la reproducción.

MODALIDAD FM / MP3

Cuando se escoja el modo Bluetooth, presione brevemente el botón FM / MP3 para activar la modalidad "EQ". (EQ: natural / pop / rock / jazz / clásico / country / bajos pesados)

Instrucciones para activar el Bluetooth

RESPONDER A LA LLAMADA / COLGAR / LLAMAR

1. En caso de que entre una llamada, presione el botón de llamada para poder responder la llamada usando los auriculares.
2. Para finalizar la llamada, deberá presionar el botón de llamada nuevamente para colgar la llamada. En el caso de que la otra persona colgara la llamada, no necesitará presionar el botón de llamada.
3. Si se desea responder una llamada en modo Bluetooth, presione fuertemente el botón de llamada y de este modo, se marcará automáticamente el último número que fue marcado.

Si el auricular se encuentra en modo de reproducción y entrase o se respondiese una llamada, el dispositivo automáticamente pasará a efectuar una pausa y este a continuación se colocará en "Modo de Espera".

Instrucciones para el uso del modo MP3

1. Cuando esta modalidad esté activada, inserte la tarjeta TF y el MP3 se reproducirá automáticamente. El indicador luminoso de color verde comenzará a parpadear lentamente.
2. Si el dispositivo se encuentra en modo Bluetooth, deberá presionar profundamente el botón FM/MP3 para cambiar a modo MP3.

Instrucciones para el uso de la radio FM

1. Mantenga presionado el botón ON/OFF (Encendido) durante 3 segundos para encender el auricular.
2. Presione el botón "Modo" hasta que se active el modo FM.
3. En el modo FM, mantenga presionado el botón "Modo" durante 3 segundos para iniciar la búsqueda automática de las frecuencias radiales. Presione el botón "Siguiente / Volumen +" para ir a la estación siguiente y continuar la búsqueda ó bien, el botón "Atrás / Volumen-" para regresar a la estación anterior.
4. Para controlar el volumen, haga uso de los controles de los auriculares presionando el botón "Siguiente / Volumen +" o "Atrás / Volumen -".

Instrucciones operativas para efectuar el LINE IN

Inserte el cable de audio en el agujero del auricular, entonces será posible escuchar las reproducciones de manera normal en el estado de Bluetooth hasta que el dispositivo se apague.

Instrucciones para cargar el dispositivo

1. Antes de utilizar el auricular por primera vez, por favor cargue la batería completamente.
2. Para cargar el dispositivo, inserte el cargador al orificio de carga en el modo bluetooth del auricular.
3. Conecte el cargador a la superficie de carga y en cuanto la luz roja se encienda, indicará que el dispositivo está completamente cargado. Cuando la luz roja se encuentre apagada, indicará que no habrá cargado.

Declaración de conformidad

Nombre del declarante: FRAMASON AUDIO S.A

Dirección: Av. de Pau Casals 7, Entresuelo 2- 08021 Barcelona (España)

Tel: +34 93 1162491

CIF: A62829841

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

- Descripción: Auriculares Inalámbricos
- Marca: Vieta Pro
- Modelo: VHP-BT70
- Fabricante: FRAMASON AUDIO S.A
- País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V 2.2.0 (2017-03)

EN 301 489-17 V 3.1.1 (2017-02)

EN 300 328 V2.1.1: (2016-11)

EN 300 345 V1.1.7: (2017-03)

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Abril de 2014, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Barcelona 1 Marzo de 2019

Carlos Alberdi
Product Manager



**VIETA
PRO**

www.vietapro.com