

# VIETA PRO

## Auricular Way

Ref. VHP-BT190

 Español



Estimado cliente,  
Gracias por adquirir el auricular.  
"Way" exterior VHP-BT190. Para asegurar el  
funcionamiento correcto, lea atentamente  
este manual del usuario antes de la operación.

**LetMeRepair**  
Spain

¿Problemas con su producto?  
Contáctenos en:  
Email: [vieta@letmerepair.es](mailto:vieta@letmerepair.es)  
Teléfono: 952 179 479

# MANUAL DE USUARIO

**VIETA  
PRO**

Este producto ha sido diseñado y desarrollado bajo los estándares profesionales de **VIETA PRO**. Fundada por los hermanos Vieta en 1954. Vieta, atesora más de 60 años de historia bajo el lema **LA AFICIÓN Y EL RESPETO POR EL ARTE DE LA MÚSICA**, logrando establecerse en un lugar preferente en el mercado de la electrónica a base de esfuerzo, constancia y pasión.

Los modelos **VIETA PRO** se fundamentan sobre las prestaciones del sonido profesional, donde los estándares de calidad, durabilidad, y sonoridad están por encima de los productos comerciales de electrónica de consumo. Desarrollados por el prestigioso ingeniero Jordi Hernández, con más de 40 años de experiencia en el sector y oído experto de Vieta desde 2002, están contruidos con los más precisos componentes para poder desarrollar el más puro sonido **VIETA PRO**.

## Vista panorámica de los auriculares



1. ON / OFF / Pausa / Reproducir/Responder / Colgar la llamada
2. Próxima pista / Aumentar volumen +
3. Pista anterior / Disminuir volumen -
4. Modo FM/ MP3 / Auto Búsqueda en radio
5. Puerto de carga USB
6. Orificios de audio
7. Indicador luminoso
8. Micrófono incorporado
9. Puerto TF

## Modalidad Bluetooth

- Mantenga presionado el botón ON/OFF (Encendido) durante 3 segundos para iniciar el funcionamiento del dispositivo.
- Cuando Los LED rojo y azul parpadean, significa que el auricular está listo para emparejarse con un dispositivo Bluetooth.
- Asegúrese de que el Bluetooth de su dispositivo esté encendido. A continuación busque el código del dispositivo. Cuando su dispositivo móvil encuentre el dispositivo, confirme la conexión seleccionando a continuación el dispositivo en la lista.
- Una vez completada la asociación de ambos dispositivos, la luz azul parpadeará lentamente.
- Después que los auriculares se encuentren emparejados, estarán listos para ser usados.

## Modalidad MP3

- Mantenga presionado el botón ON/OFF (Encendido) durante 3 segundos para iniciar el funcionamiento del dispositivo.
- Inserte su tarjeta Micro SD en la ranura y a continuación la unidad empezará a leerla.
- De manera alternativa, podrá igualmente presionar brevemente el botón "Modo" hasta que se haya colocado el modo MP3.
- Controle la reproducción usando los controles ubicados en los auriculares.

## Modo FM

- Mantenga presionado el botón ON/OFF (Encendido) durante 3 segundos para encender el auricular.
- Presione el botón "Modo" hasta que se active el modo FM.
- En el modo FM, mantenga presionado el botón "Modo" durante 3 segundos para iniciar la búsqueda automática de las frecuencias radiales. Presione el botón "Siguiente / Volumen +" para ir a la estación siguiente y continuar la búsqueda ó bien, el botón "Atrás / Volumen-" para regresar a la estación anterior.
- Para controlar el volumen, haga uso de los controles de los auriculares presionando el botón "Siguiente / Volumen +" o "Atrás / Volumen -".

## Modalidad Entrada de cable auxiliar

No es necesario activar el auricular para el funcionamiento de esta modalidad.

- Inserte el cable de audio auxiliar que ha sido suministrado directamente en la "ranura de audio" de los auriculares y el otro extremo del cable de audio, en la línea de salida ubicada en dispositivo de reproducción.
- Es posible que no pueda controlar el volumen del dispositivo usando los controles en su auricular, si no que tenga que servirse de su dispositivo móvil para estos efectos.

## Modalidad "Manos Libres"

- Para contestar una llamada, presione la tecla de respuesta en el teléfono o el botón "Responder" directamente en el auricular.
- Para colgar, presione la tecla Finalizar en el teléfono o presione el botón "colgar" en el auricular dos (2) veces.
- Para llamar nuevamente al último número marcado, haga doble clic en el botón de llamada. La llamada iniciará y la reproducción de música se pausará automáticamente.

## Cargar el dispositivo

- Antes de la primera utilización de los auriculares, asegúrese de que la batería se encuentre cargada completamente.
- Conecte el cable de carga USB suministrado, a la ranura de carga de los auriculares.
- Conecte el otro extremo del cargador USB a un cargador de pared USB de 5V ó directamente al puerto USB ubicado en algún ordenador.
- El indicador LED mostrará una luz de color rojo durante la carga de los auriculares.
- En cuanto el dispositivo se encuentre completamente cargado, la luz LED roja se apagará automáticamente.

## Declaración de conformidad

Nombre del declarante: FRAMASON AUDIO S.A

Dirección: Av. de Pau Casals 7, Entresuelo 2- 08021 Barcelona (España)

Tel: +34 93 1162491

CIF: A62829841

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

- Descripción: Auriculares Inalámbricos
- Marca: Vieta Pro
- Modelo: VHP-BT190
- Fabricante: FRAMASON AUDIO S.A
- País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V 2.2.0 (2017-03)

EN 301 489-17 V 3.1.1 (2017-02)

EN 300 328 V2.1.1: (2016-11)

EN 300 345 V1.1.7: (2017-03)

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Abril de 2014, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Barcelona 1 Marzo de 2019

Carlos Alberdi  
Product Manager



**VIETA  
PRO**

[www.vietapro.com](http://www.vietapro.com)