

VIETA PRO

Auriculares Done

Ref. MK007

 Español



Estimado cliente,
Gracias por haber adquirido los auriculares
MK007. Para garantizar su correcto
funcionamiento, se recomienda leer atentamente
este manual antes de comenzar a utilizar el producto.

LetMeRepair
Spain

¿Problemas con su producto?
Contáctenos en:
Email: vieta@letmerepair.es
Teléfono: 952 179 479

MANUAL DE USUARIO

**VIETA
PRO**

Los auriculares Bluetooth deben utilizarse con dispositivos compatibles con la tecnología inalámbrica Bluetooth. Esto le permitirá hacer llamadas y disfrutar de la música libremente en cualquier momento.

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el auricular al igual que el manual del usuario de su dispositivo móvil con respecto al uso y activación de la función Bluetooth. Preste atención a las recomendaciones de seguridad y mantenimiento del dispositivo. Por medidas de seguridad, mantenga el auricular fuera del alcance de los niños.

AURICULAR IZQUIERDO

- Botón multifunción
- Indicador led
- Micrófono



AURICULAR DERECHO

- Botón multifunción
- Indicador luminoso
- Micrófono

Especificaciones

- Modelo: MK007
- Versión Bluetooth: BT5.0
- Distancia de transmisión: 10M
- Capacidad de carga de la caja: 400 mAh
- Batería del auricular: 40 mAh
- Tiempo de conversación: 2 horas.
- Tiempo de espera: \geq 200 horas.
- Tiempo de carga: 1-2 horas.
- Potencia de entrada: DC 5V
- Compatible con: iOS, Android.

Definición del teclado

Botón de encendido	Presione el botón de encendido "Power" durante 4 segundos. El indicador luminoso de color azul parpadeará rápidamente unas 3 veces.
Botón de apagado	Presione el botón de encendido "Power" durante 4 segundos. El indicador luminoso se encenderá en color rojo.
Atender una llamada	Oprima el botón de encendido "Power" una vez.
Colgar la llamada	Pulse el botón de encendido "Power" una vez.
Rechazar llamadas entrantes	Oprima dos veces el interruptor de encendido.
Interrumpir llamadas de salida	Pulse el botón de encendido "Power" una vez.
Reproducir / Pausar	Oprima el botón de encendido "Power" una vez.
Aumentar el volumen	Pulse dos veces el interruptor de encendido "Power" en el auricular derecho (R)
Disminuir el volumen	Pulse dos veces el interruptor de encendido "Power" en el auricular izquierdo (L)
Reproducir pista previa	Oprima tres veces en el interruptor de encendido "Power" ubicado en el auricular izquierdo (L)

Reproducir próxima pista	Oprima tres veces el interruptor de encendido "Power" ubicado en el auricular derecho (R)
Asistente	Pulse el botón de encendido "Power" durante 2.5 segundos

Modo de carga

Cargue el dispositivo con el cargador de carga y el indicador luminoso parpadeará de color azul.

En cuanto los auriculares se encuentren completamente cargados, el indicador luminoso se encenderá de color rojo.

Cuando la batería de los auriculares se encuentre por debajo del 10 %, el indicador de voz emitirá el sonido "Low Battery".

Modo de Emparejamiento de los Auriculares

<p>Accione el modo de emparejamiento en ambos auriculares.</p>	<p>Pulse el botón de encendido "Power" al mismo tiempo en ambos auriculares para encenderlos. El modo de emparejamiento se activa automáticamente. Si el emparejamiento no se realiza dentro de un periodo de 5 minutos, los auriculares se apagan automáticamente.</p>	<p>El indicador luminoso parpadea en rojo y azul</p>
<p>Accione el modo de emparejamiento en un solo auricular.</p>	<p>Presione el botón de encendido en un solo auricular durante 4 segundos para encenderlo. Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para activar el modo de emparejamiento de un solo auricular. Presione el botón de encendido "Power" durante 5 segundos en un solo auricular para encenderlo. 15 segundos después, entrará en modo de emparejamiento de forma automática. Si el emparejamiento no se hace durante los primeros 5 segundos, el auricular se apagará automáticamente.</p>	

<p>Apagar el emparejamiento de ambos auriculares</p>	<p>Accione el modo de emparejamiento y pulse el botón 5 veces hasta el indicador luminoso de color rojo se apague e inmediatamente se oirá el sonido "Power off".</p>	<p>El indicador luminoso de color rojo parpadea</p>
--	---	---

Note que:

- Señal Bluetooth del auricular: MK007
- Cuando la música se reproduzca, introduzca lo auriculares en la caja de carga. Inmediatamente, el Bluetooth se desconectará del smartphone y se apagará de forma automática. Cuando la funda se abra nuevamente, se encenderá nuevamente para conectarse.
- Conecte el Smartphone después de haber apagado los auriculares. Si la conexión no se hace de forma automática, presione el botón de encendido "Power" para conectarlo.
- Por favor reinicie el modo de emparejamiento en caso de que los auriculares no se conecten automáticamente a su dispositivo móvil. En este caso, enciéndalos e intente realizar la conexión nuevamente.
- El cargador 5V deberá estar equipado.

Aleje este dispositivo de espacios con altas temperaturas

Aleje este dispositivo alejado del fuego

Aleje este dispositivo del agua

Se ruega no dejar caer el dispositivo.

Nota:

- Este equipo ha sido probado para cumplir con las normas de los equipos digitales clase B de conformidad con la parte 15 de las reglas establecidas por la FCC. Estos condicionamientos han sido diseñados para proveer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación de carácter residencial.
- Este equipo puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no fuera usado o correctamente instalado como indica las instrucciones podría causar interferencias perjudiciales a las radio comunicaciones.
- De cualquier modo, no hay garantías de que una interferencia no pueda ocurrir en alguna instalación particular.
- En el caso de que este equipo causara interferencias perjudiciales a la radio o televisión, lo cual podría determinarse al encender o apagar cualquiera de estos equipos, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante las siguientes medidas: Reorientar o reubique la antena receptora. Aumente la distancia entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de aquel al que el receptor ha sido conectado. Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en resolver cambios o modificaciones que no han sido expresamente aprobados por la parte responsable en cumplimiento ya que esto podría anular la autoridad del usuario para manipular este equipo.
- Este equipo cumple con el apartado 15 de las normas establecidas por la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes condiciones: Este equipo no puede causar interferencias perjudiciales: Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar operaciones no deseadas.

Declaración de conformidad

Nombre del declarante: FRAMASON AUDIO S.A

Dirección: Av. de Pau Casals 7, Entresuelo 2- 08021 Barcelona (España)

Tel: +34 93 1162491

CIF: A62829841

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

- Descripción: Auriculares TWS
- Marca: Vieta Pro
- Modelo: MK007
- Fabricante: FRAMASON AUDIO S.A
- País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos

EN 62479:2010

EN 50332-1:2013

EN 301 489-1 V2.2.0

EN 301 489-17 V3.2.0

EN 300 328 V2.1.1

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de Marzo de 2014, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Barcelona 1 Diciembre de 2019

Carlos Alberdi
Product Manager



**VIETA
PRO**

www.vietapro.com