

VIETA PRO

Auricular Mute

RVJ7000

 Español

LetMeRepair
Spain

¿Problemas con su producto?
Contáctenos en:
Email: vieta@letmerepair.es
Teléfono: 952 179 479



Estimado cliente,
Gracias por adquirir el Auricular **Mute** RVJ7000.
Para asegurar el correcto funcionamiento, lea atentamente este manual del usuario
antes de la operación.

MANUAL DE USUARIO



Este producto ha sido diseñado y desarrollado bajo los estándares profesionales de **VIETA PRO**. Fundada por los hermanos Vieta en 1954. Vieta, atesora más de 60 años de historia bajo el lema "La afición y el respeto por el arte de la música", logrando establecerse en un lugar preferente en el mercado de la electrónica a base de esfuerzo, constancia y pasión.

Los modelos **VIETA PRO** se fundamentan sobre las prestaciones del sonido profesional, donde los estándares de calidad, durabilidad, y sonoridad están por encima de los productos comerciales de electrónica de consumo. Desarrollados por el prestigioso ingeniero Jordi Hernández, con más de 40 años de experiencia en el sector y oído experto de Vieta desde 2002, están contruidos con los más precisos componentes para poder desarrollar el más puro sonido **VIETA PRO**.

Los auriculares Bluetooth deben utilizarse con dispositivos compatibles que admitan la tecnología inalámbrica Bluetooth. Esto le permitirá realizar llamadas y disfrutar de la música libremente en cualquier momento. Asegúrese de que su equipo utilice un protocolo Bluetooth 5.1 para establecer la comunicación con las nuevas tecnologías de auriculares inalámbricos y poder utilizarlos.

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el producto, como el manual de su Smartphone (teléfono inteligente) con respecto al uso y la activación de la función Bluetooth.

Preste atención a las recomendaciones de seguridad y mantenimiento del dispositivo, y por razones de seguridad, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Información de seguridad

- a. Hay zonas de voltaje dentro de esta unidad que pueden causar lesiones. No abra la unidad. En caso de fallo técnico, comuníquese con el centro de servicio autorizado.
- b. Nunca coloque la unidad bajo la lluvia o en zonas húmedas para evitar un incendio o una descarga eléctrica.
- c. Si requiere mantenimiento técnico, comuníquese con el centro de servicio autorizado.

Precaución

- a. No coloque la unidad sobre una superficie inestable, ya que podría caerse y romperse o causar daños a personas o mascotas.
- b. Desconecte la unidad de la red eléctrica antes de limpiarla. No utilice líquidos o aerosoles de limpieza. Utilice un paño suave y húmedo.
- c. Para evitar posibles daños al equipo, desenchúfelo durante tormentas o cuando no se vaya a utilizar durante mucho tiempo.
- d. No inserte ningún objeto en la unidad a través de las aberturas de los puertos de carga, ya que esto podría provocar un cortocircuito y provocar un incendio. No vierta líquido sobre el auricular.

Encendido y carga

- a. Cargue completamente la batería incorporada antes de usar el dispositivo por primera vez, lo que prolongará la vida útil de la batería.
- b. Verifique en la pantalla LED la información de la batería para ver el nivel de batería restante cuando se encienda.
- c. El icono de batería en la pantalla LED informa sobre el nivel de porcentaje de carga que dispone.

1. Coloque los auriculares dentro de la caja de carga.
 2. Conecte el adaptador de corriente de su smartphone de 5V a la caja de carga con el cable USB Tipo C (incluido en el paquete).
 3. Verifique que la caja de carga se está cargando: la pantalla LED muestra la carga parpadeante. Si la caja de carga se apaga por quedarse sin batería, la pantalla tarda entre 3 y 5 minutos en entrar en el estado de carga.
 4. La pantalla LED informa sobre el porcentaje de batería. Cuando llegue al 100% puede desconectar el cable USB Tipo C.
 5. Guarde los auriculares en la caja de carga para que se carguen. Se recomienda dejarlo entre 1 y 2 horas, para que los auriculares se carguen al 100% y mantengan en buen estado las baterías.
- Cuando la batería de los auriculares esté por debajo del 10%, el mensaje de voz sonará "Low Battery " (Batería baja) y debe insertarlos en la caja de carga de nuevo. Cuando la caja esté por debajo del 10% en la pantalla LED, vuelva a conectar la alimentación de 5V.

Especificaciones

Nombre del modelo	Vieta Pro Mute
Versión de Bluetooth	Bluetooth 5.1.
Distancia de transmisión	15m.
Capacidad de carga de la caja	300 mAh.
Batería del auricular	30 mAh.
Tiempo de conversación	> 200 minutos.
Tiempo de uso	4 x 5h = 20h
Tiempo de carga	1- 2 horas.
Potencia de entrada	DC 5V USB Tipo C.
Compatible con	iOs, Android.
Modos de filtro de sonido	ANC Activar Cancelación de Ruido (-20dB / -30dB) Modo Transparente, ANC desligado.
Formatos de audio	MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, WAV, AIFF, AIFF decodificación de audio.

Controles y características



1	Orificio de salida de sonido.
2	Panel de control.
3	Contacto de carga.
4	Puerto de carga USB Tipo C.
5	Nivel de batería de la caja de carga.
6	Botón de visualización de carga de la caja de carga.

Definición de teclado

Encendido	Cuando extrae los auriculares de la caja de carga, estos se encienden automáticamente.
Apagado	Cuando inserta los auriculares en la caja de carga, se apagan automáticamente. Cuando los auriculares estén fuera de la caja de carga, y permanezcan inactivos (modo de espera), guárdelos en la caja de carga para apagarlos del todo y cargarlos. Si el auricular no está conectado al dispositivo media, se apagará automáticamente después de 3 minutos.
Contestar llamada	Presione una vez el panel táctil "L" o "R".
Colgar llamada	Presione una vez el panel táctil "L" o "R".
Rechazar llamada	Presione durante 2 seg. el panel táctil "L" o "R".
Reproducir / Pausar	Presione una vez el panel táctil "L" o "R".
Aumentar el volumen	Presione dos veces el panel táctil "R" cuando estén sonando los auriculares.
Disminuir el volumen	Presione dos veces el panel táctil "L" cuando estén sonando los auriculares.
Reproducir próxima pista	Presione tres veces el panel táctil "R".
Reproducir pista previa	Presione tres veces el panel táctil "L".
Asistente de Voz	Presión larga sobre el panel táctil "L".
Modos de filtro de sonido	ANC (Activar Cancelación de Ruido), Modo Transparente y Modo Normal. Presione durante 2 seg. el panel táctil "R".

Modo de emparejamiento de auriculares

1. Una vez que los auriculares estén cargados, sáquelos de la caja de carga.
 2. L/R se encienden al mismo tiempo cuando los saca de la caja de carga y se conectan entre sí automáticamente, esperando a ser conectados mediante Bluetooth al dispositivo reproductor.
 3. En el dispositivo de medios (Smartphone/Ordenador/Tablet), puede buscar la referencia Vieta Pro **Mute** y conectarlos. Este procedimiento es necesario solo la primera vez que se conecta al mismo dispositivo. Después, si guardó la configuración de Bluetooth en el Smartphone, cuando se encienda el Bluetooth en el Smartphone con los auriculares activos, se conectarán automáticamente.
- Se emparejará correctamente en 3 segundos con un sonido de indicación para mostrar que está conectado.

Si desea utilizar los auriculares en otro Smartphone o dispositivo multimedia (ordenador, Tablet, ordenador portátil...) primero debe desvincular la conexión que ha establecido.

Modos de filtro de sonido

ANC: Cancelación de Ruido Activado; los auriculares utilizan un sistema de micrófonos y análisis del sonido, para eliminar el ruido molesto del exterior y ofrecer una experiencia auditiva cómoda al usuario.

Modo Transparente: de la misma forma que en la cancelación de ruido, en este modo, el sistema de micrófonos detecta la voz de la persona que habla en el exterior de los auriculares, para ofrecer al oyente, en el interior de los auriculares, una audición de la voz clara pero eliminando el ruido molesto.

ANC OFF: Cancelación de Ruido Desactivado. En este caso, el auricular ofrece una experiencia auditiva sin cancelación de ruido ni procesado de voz.

Importante

1. El nombre de los auriculares Bluetooth es Vieta Pro **Mute**.
2. Para apagar, cuando se reproduce la música, coloque los auriculares en la caja de carga. En ese momento, los auriculares se apagarán. Cuando la tapa de la caja de carga se abre de nuevo, se encienden automáticamente y esperan la conexión (vinculación) con el dispositivo multimedia.
3. Conecte el smartphone (o dispositivo multimedia) automáticamente después de que se enciendan los auriculares. Si la conexión no se puede establecer automáticamente, inhabilite y habilite el Bluetooth en el Smartphone o dispositivo multimedia para encontrarlos y vincularlos de nuevo. Además, puede intentar insertar y extraer los auriculares en la caja de carga para restablecerlos.
4. Utilice un cargador de 5V con cable USB Tipo C, incluido en el pack.

Declaración de conformidad

Nombre del declarante: FRAMASON AUDIO S.A

Dirección: Av. de Pau Casals 7, Entresuelo 2- 08021 Barcelona (España)

Tel: +34 93 1162491

CIF: A62829841

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

- Descripción: Auriculares inalámbricos
- Marca: Vieta Pro
- Modelo: RVJ7000
- Fabricante: FRAMASON AUDIO S.A
- País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos
EN 55032:2015

EN 55035:2017

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de Marzo de 2014.

Barcelona 1 Noviembre de 2020



Carlos Alberdi
Product Manager

**VIETA
PRO**

www.vietapro.com