

# VIETA PRO

## Auricular Match

VHP-TW49

 Español



**LetMeRepair**  
Spain

¿Problemas con su producto?  
Contáctenos en:  
Email: [vieta@letmerepair.es](mailto:vieta@letmerepair.es)  
Teléfono: 952 179 479

Estimado cliente,  
Gracias por adquirir el Auricular **Match** VHP-TW49.  
Para asegurar el correcto funcionamiento, lea atentamente este manual del usuario  
antes de la operación.

# MANUAL DE USUARIO



Este producto ha sido diseñado y desarrollado bajo los estándares profesionales de **VIETA PRO**. Fundada por los hermanos Vieta en 1954. Vieta, atesora más de 60 años de historia bajo el lema "La afición y el respeto por el arte de la música", logrando establecerse en un lugar preferente en el mercado de la electrónica a base de esfuerzo, constancia y pasión.

Los modelos **VIETA PRO** se fundamentan sobre las prestaciones del sonido profesional, donde los estándares de calidad, durabilidad, y sonoridad están por encima de los productos comerciales de electrónica de consumo. Desarrollados por el prestigioso ingeniero Jordi Hernández, con más de 40 años de experiencia en el sector y oído experto de Vieta desde 2002, están contruidos con los más precisos componentes para poder desarrollar el más puro sonido **VIETA PRO**.

Los auriculares Bluetooth deben utilizarse con dispositivos compatibles que admitan la tecnología inalámbrica Bluetooth. Esto le permitirá realizar llamadas y disfrutar de la música libremente en cualquier momento. Asegúrese de que su equipo utilice un protocolo Bluetooth 5.0 para establecer la comunicación con las nuevas tecnologías de auriculares inalámbricos y poder utilizarlos.

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el producto, como el manual de su Smartphone (teléfono inteligente) con respecto al uso y la activación de la función Bluetooth.

Preste atención a las recomendaciones de seguridad y mantenimiento del dispositivo, y por razones de seguridad, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

## Información de seguridad

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto.  
Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

- a. Hay zonas de voltaje dentro de esta unidad que pueden causar lesiones. No abra la unidad. En caso de fallo técnico, comuníquese con el centro de servicio autorizado.
- b. Nunca coloque la unidad bajo la lluvia o en zonas húmedas para evitar un incendio o una descarga eléctrica.
- c. Si requiere mantenimiento técnico, comuníquese con el centro de servicio autorizado.

## Precaución

- a. No coloque la unidad sobre una superficie inestable, ya que podría caerse y romperse o causar daños a personas o mascotas.
- b. Desconecte la unidad de la red eléctrica antes de limpiarla. No utilice líquidos o aerosoles de limpieza. Utilice un paño suave y húmedo.
- c. Para evitar posibles daños al equipo, desenchúfelo durante tormentas o cuando no se vaya a utilizar durante mucho tiempo.
- d. No inserte ningún objeto en la unidad a través de las aberturas de los puertos de carga, ya que esto podría provocar un cortocircuito y provocar un incendio. No vierta líquido sobre el auricular.

## Encendido y carga

- a. Cargue completamente la batería incorporada antes de usar el dispositivo por primera vez, lo que prolongará la vida útil de la batería.
1. Coloque los auriculares dentro de la caja de carga.
  2. Conecte el adaptador de corriente de su Smartphone de 5V a la caja de carga con el cable USB Tipo C (incluido en el paquete).

3. Verifique que la caja de carga se está cargando: la pantalla LED muestra la carga parpadeante. Si la caja de carga se apaga por quedarse sin batería, la pantalla tarda entre 3 y 5 minutos en entrar en el estado de carga.

4. Los LEDs de la caja de carga le informa del nivel de Batería. Cuando llegue al 100% (todos los LEDs) puede desconectar el cable USB Tipo C.


5. Guarde los auriculares en la caja de carga para que se carguen. Se recomienda dejarlo entre 1 y 2 horas, para que los auriculares se carguen al 100% y mantengan en buen estado las baterías.

Cuando la batería de los auriculares esté por debajo del 10%, el mensaje de voz sonará "Out Of Battery" (Sin batería) y debe insertarlos en la caja de carga de nuevo. Cuando la caja esté por debajo del 10% en la pantalla LED, vuelva a conectar la alimentación de 5V.

## Especificaciones

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nombre del modelo             | Vieta Pro <b>Match</b>   |
| Versión de Bluetooth          | Bluetooth 5.0.   |
| Distancia de transmisión      | 20m.   |
| Capacidad de carga de la caja | 740 mAh.   |
| Batería del auricular         | 60 mAh.  |
| Tiempo de conversación        | > 300 minutos. (50% volumen).  |
| Tiempo de uso                 | 4 x 7:30h = 30h (50% volumen).   |
| Tiempo de carga               | 2- 3 horas.  |
| Potencia de entrada           | DC 5,0V/ 500mA USB Tipo C.   |
| Compatible con                | iOs, Android.  |
| Formatos de audio             | MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, WAV, AIFF, AIFC decodificación de audio. |

## Controles y características




|   |   |
|---|---|
| 1 | Panel de control.   |
| 2 | Indicador LED (AZUL: Vinculado / Rojo: Carga / Azul y Rojo: Preparado para ser vinculado).  |
| 3 | Micrófono.  |
| 4 | Tapa de la caja de carga.   |
| 5 | Nivel de batería de la caja de carga.   |
| 6 | Puerto de carga USB Tipo C.   |
| 7 | Caja de carga y de almacenaje de los auriculares.   |
| 8 | Accesorio magnético*.   |
| 9 | Puntos de carga del auricular en la caja de carga.<br><b>IMPORTANTE:</b> Asegúrese de colocar el auricular en la posición correcta para que realice la carga sin problemas. |



## Accesorio magnético

Estos auriculares están diseñados para mantener una gran experiencia acústica al usuario en cualquier situación, es por ello, para ofrecer mayor comodidad, permite montar y desmontar el soporte en función del uso que el usuario desea realizar; deporte, paseo,...



Tenga cuidado con no forzar el producto para no causar daños irreversibles en los puntos de unión del soporte con el auricular.

## Instrucciones de posicionamiento del auricular

### Modo Deporte

Con el soporte puesto;

1. Elija el auricular adecuado para adaptarse a cada oreja (verá R (derecha) y L (izquierda) en cada caso).
2. Alinee el auricular con la oreja e inserte el orificio del auricular en el oído.
3. Gire el auricular a una posición cómoda.



## Modo Urbano

Habiendo extraído el soporte;

1. Elija el auricular adecuado para adaptarse a cada oreja (verá R (derecha) y L (izquierda) en cada caso).
2. Alinee el auricular con la oreja e inserte el orificio del auricular en el oído.
3. Gire el auricular a una posición cómoda.



## Definición de teclado

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Encendido                | Cuando extrae los auriculares de la caja de carga, estos se encienden automáticamente.  |
| Apagado                  | Cuando inserta los auriculares en la caja de carga, se apagan automáticamente. Si deja los auriculares fuera sin vincular con ningún dispositivo, se apagarán en 5 minutos.<br><b>IMPORTANTE:</b> Es muy importante que, si no está utilizando los auriculares, los guarde en la caja de carga.   |
| Contestar llamada        | Presione una vez el panel táctil "L" o "R".   |
| Colgar llamada           | Presione una vez el panel táctil "L" o "R".   |
| Rechazar llamada         | Presione durante 2 seg. el panel táctil "L" o "R".  |
| Reproducir / Pausar      | Presione una vez el panel táctil "L" o "R".   |
| Aumentar el volumen      | Mantener pulsado el panel táctil "R" cuando estén sonando los auriculares.  |
| Disminuir el volumen     | Presión larga sobre el panel táctil "L" cuando estén sonando los auriculares.   |
| Reproducir próxima pista | Presione dos veces el panel táctil "R".   |
| Reproducir pista previa  | Presione dos veces el panel táctil "L".   |
| Asistente de Voz         | Presione tres veces el panel táctil "L".  |
| EQ MODE                  | Presione tres veces sobre el panel táctil "R".<br>Modo menor latencia y profundidad en frecuencias graves.<br>Este modo esta diseñado para el gaming en el móvil.<br>Cuando active este modo escuchará una notificación de voz "EQ Mode" informando de su activación.<br>Al desactivarlo (realizando tres presiones de nuevo), pasará al modo "Normal". |

## Modo de emparejamiento de auriculares

1. Una vez que los auriculares estén cargados, sáquelos de la caja de carga.
2. L/R se encienden al mismo tiempo cuando los saca de la caja de carga y se conectan entre sí automáticamente, esperando a ser conectados mediante Bluetooth al dispositivo reproductor.
3. En el dispositivo de medios (Smartphone/Ordenador/Tablet), puede buscar la referencia Vieta Pro **Match** y conectarlos. Este procedimiento es necesario solo la primera vez que se conecta al mismo dispositivo. Después, si guardó la configuración de Bluetooth en el Smartphone, cuando se encienda el Bluetooth en el Smartphone con los auriculares activos, se conectarán automáticamente. Se emparejará correctamente en 3 segundos con un sonido de indicación para mostrar que está conectado.

Si desea utilizar los auriculares en otro Smartphone o dispositivo multimedia (ordenador, Tablet, ordenador portátil...) primero debe desvincular la conexión que ha establecido.

## IMPORTANTE

1. El nombre de los auriculares Bluetooth es Vieta Pro **Match**.
2. Para apagar, cuando se reproduce la música, coloque los auriculares en la caja de carga. En ese momento, los auriculares se apagarán. Cuando la tapa de la caja de carga se abre de nuevo, se encienden automáticamente y esperan la conexión (vinculación) con el dispositivo multimedia.
3. Conecte el smartphone (o dispositivo multimedia) automáticamente después de que se enciendan los auriculares. Si la conexión no se puede establecer automáticamente, inhabilite y habilite el Bluetooth en el Smartphone o dispositivo multimedia para encontrarlos y vincularlos de nuevo. Además, puede intentar insertar y extraer los auriculares en la caja de carga para restablecerlos.
4. Utilice un cargador de 5V con cable USB Tipo C, incluido en el pack.

## Declaración de conformidad

Nombre del declarante: FRAMASON AUDIO S.A

Dirección: Av. de Pau Casals 7, Entresuelo 2- 08021 Barcelona (España)

Tel: +34 93 1162491

CIF: A62829841

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

- Descripción: Auriculares True Wireless
- Marca: Vieta Pro
- Modelo: VHP-TW49
- Fabricante: FRAMASON AUDIO S.A
- País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos  
EN 55032:2015

EN 55035:2017

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de Marzo de 2014.

Barcelona 1 Noviembre de 2020



Carlos Alberdi  
Product Manager

**VIETA  
PRO**

[www.vietapro.com](http://www.vietapro.com)