VIETA PRO

QuickStart Guide

GUÍA RÁPIDA

Motion

VHP-BT125



What's In The Box


Qué hay en la caja



x1



x1



x1




x1



x1


Charge

Carga



CHARGING
Cargando






CHARGER
Cargador

POWER SUPPLY INPUT
Entrada fuente de alimentación

Buttons

Botones



1
- **VOLUME UP**
  Subir Volumen
- **NEXT SONG**
  Siguiente Canción

2
- **PLAY / PAUSE - ANSWER / END CALL**
  Reproducir / Pausar - Contestar / Finalizar llamada
- **GAMING MODE (LOW LATENCY) - REJECT CALL**
  Modo de juego (baja latencia) - Rechazar llamada
- **CHANGE VOICE LANGUAGE (PAIRING MODE)**
  Cambiar idioma de las voces (Modo emparejamiento)
- **VOICE ASSITANT**
  Asistente de voz
- **7s RESET BLUETOOTH CONNECTIONS**
  Resetear conexiones Bluetooth


3
- **VOLUME DOWN**
  Bajar volumen
- **PREVIOUS SONG**
  Canción anterior

4
- **TURN ON / OFF**
  ENCENDER / APAGAR

- **SHORT PRESS** *Pulsación corta*
- **DOUBLE PRESS** *Pulsación doble*
- **LONG PRESS** *Pulsación larga*
- **SLIDE** *Deslizar*

Bluetooth Mode

Modo Bluetooth




DUAL PAIRING MODE
MODO DE EMPAREJAMIENTO DUAL

Pair to device 1, then disconnect it and pair to device 2.
Emparejar con el dispositivo 1, desconéctelo y emparéjelo con el dispositivo 2.

After that, you can pair to the device 1 again and have the product connected to both devices.
Después, podrás conectarlo de nuevo con el dispositivo 1 y tendrás el producto conectado a los dos dispositivos.

Aux Mode

Modo Auxiliar



App


Aplicación

DOWNLOAD OUR NEW APP!
¡Descarga nuestra nueva app!

Vieta Pro Audio

Android
Google Play Store

iOS
Apple App Store



FEATURES
Funciones

Find my device.
Buscar mi dispositivo

Button control settings.
Ajuste del control de botones

Game Mode (low latency)
Modo de juego (Baja latencia)

EQ sound adjustment.
Ajuste de sonido EQ

Change Language
Cambiar Idioma

	DEU	ITA	FRA	POR	NDL
1	Schnellstartanleitung	Guida rapida all'avvio	Guide de démarrage rapide	Guia de Início Rápido	Snelstartgids
2	Lieferumfang	Contenuto della confezione	Contenu de la boîte	Conteúdo da caixa	Inhoud van de doos
3	Aufladen Schließen Sie das Ladegerät an den Netzanschluss an. Die LED leuchtet ROT während des Ladevorgangs.	Ricarica Collega il caricabatterie all'ingresso di alimentazione. Il LED si illumina di ROSSO durante la ricarica.	Charge Connectez le chargeur à l'entrée d'alimentation. La LED s'allume en ROUGE pendant la charge.	Carregamento Liga o carregador à entrada de alimentação. O LED fica vermelho enquanto estiver a carregar.	Opladen Sluit de oplader aan op de voeding-singang. De LED licht ROOD op tijdens het opladen.
4	Tasten 1 -> (1) Lauter | (Halten) Nächstes Lied. 2 -> (1) Wiedergabe / Pause / Anruf annehmen / Anruf beenden | (2) Ga-ming-Modus niedrige Latenz / Anruf ablehnen | (Halten) Sprachassistent | (Halten 7s) Bluetooth-Verbindungen zurücksetzen. 3 -> (1) Leiser | (Halten) Vorheriges Lied. 4 -> (Schieben) Ein- / Ausschalten. (1) = 1 Klick | (2) = 2 Klicks | (Halten) = Gedrückt halten | (Schieben) = Schieben	Pulsanti 1 -> (1) Aumenta il volume | (Tenere premuto) Brano successivo. 2 -> (1) Riproduci / Pausa / Rispondi / Ter-mina chiamata | (2) Modalità gaming bassa latenza / Rifiuta chiamata | (Tenere premu-to) Assistente vocale | (Tenere premuto 7s) Reimposta connessioni Bluetooth. 3 -> (1) Abbassa il volume | (Tenere premuto) Brano precedente. 4 -> (Far scorrere) Accendere / Spegnere. (1) = 1 clic | (2) = 2 clic | (Tenere premuto) = Tenere premuto | (Far scorrere) = Far scorrere	Boutons 1 -> (1) Augmenter le volume | (Maintenir) Chanson suivante. 2 -> (1) Lecture / Pause / Répondre / Rac-crocher | (2) Mode gaming faible latence / Rejeter l'appel | (Maintenir) Assistant vocal | (Maintenir 7s) Réinitialiser les connexions Bluetooth. 3 -> (1) Diminuer le volume | (Maintenir) Chanson précédente. 4 -> (Faire glisser) Allumer / Éteindre. (1) = 1 clic | (2) = 2 clics | (Maintenir) = Maintenir appuyé | (Faire glisser) = Faire glisser	Botões 1 -> (1) Aumentar volume | (Segurar) Próxima faixa. 2 -> (1) Reproduzir / Pausa / Atentar / Desligar chamada | (2) Modo gaming de baixa latência / Rejeitar chamada | (Segurar) Assistente de voz | (Segurar 7s) Restabelecer ligações Bluetooth. 3 -> (1) Diminuir volume | (Segurar) Faixa anterior. 4 -> (Deslizar) Ligar / Desligar. (1) = 1 clique | (2) = 2 cliques | (Segurar) = Manter pressionado | (Deslizar) = Deslizar	Knoppen 1 -> (1) Volume omhoog | (Ingedrukt houden) Volgend nummer. 2 -> (1) Afspelen / Pauzeren / Oproep beantwoorden / Oproep beëindigen | (2) Gamingmodus lage latentie / Oproep weigeren | (Ingedrukt houden) Spraakassistent | (Ingedrukt houden 7s) Bluetooth-verbin-dingen resetten. 3 -> (1) Volume omlaag | (Ingedrukt houden) Vorig nummer. 4 -> (Schuiven) In- / Uitschakelen. (1) = 1 klik | (2) = 2 klikken | (Ingedrukt houden) = Ingedrukt houden | (Schuiven) = Schuiven
5	Bluetooth-Modus Verbinden Sie Ihre Vieta Pro-Kopfhörer mit Ihrem Gerät. Dual-Pairing-Modus 1 -> Mit Gerät 1 koppeln, dann die Verbindung trennen und mit Gerät 2 koppeln. 2 -> Danach können Sie Gerät 1 erneut koppeln und das Produkt mit beiden Geräten verbunden haben	Modalità Bluetooth Collega le cuffie Vieta Pro al tuo dispositivo. Modalità Dual Pairing 1 -> Associa al dispositivo 1, poi scollegalo e associa al dispositivo 2. 2 -> Successivamente, puoi ricollegare il dispositivo 1 e avere il prodotto connesso a entrambi i dispositivi.	Mode Bluetooth Appairez votre casque Vieta Pro avec votre appareil. Mode d'appairage double 1 -> Appairez avec l'appareil 1, puis dé-connectez-le et appairez avec l'appareil 2. 2 -> Ensuite, vous pouvez reconnecter l'appareil 1 et utiliser le produit avec les deux appareils.	Modo Bluetooth Emparelha os teus auriculares Vieta Pro com o teu dispositivo. Modo emparelhamento duplo 1 -> Emparelha com o dispositivo 1, em seguida desfaz a ligação e emparelha com o dispositivo 2. 2 -> Depois, podes voltar a emparelhar com o 1 e já está ligado aos dois dispositivos.	Bluetooth-modus Koppel je Vieta Pro-koptelefoon met je apparaat. Dual Pairing-modus 1 -> Koppel met apparaat 1, verbreek vervolgens de verbinding en koppel met apparaat 2. 2 -> Daarna kun je opnieuw verbinden met apparaat 1 en het product met beide apparaten gebruiken.
6	Aux-Modus	Aux-Modus	Modalità Aux	Modo Aux	Aux-modus
7	App Laden Sie unsere neue App herunter! Funktionen -> Mein Gerät finden | Tas-tensteuerung einstellen | Gaming-Mo-dus niedrige Latenz | EQ-Soundanpas-sung | Sprache ändern.	App Laden Sie unsere neue App herunter! Funktionen -> Mein Gerät finden | Tas-tensteuerung einstellen | Gaming-Modus niedrige Latenz | EQ-Soundanpassung | Sprache ändern.	App Scarica la nostra nuova applicazione! Funzionalità -> Trova il mio dispositivo | Impostazioni dei pulsanti | Modalità gaming bassa latenza | Regolazione del suono EQ | Cambia lingua.	APP Faz o download da nossa nova aplicação! Funcionalidades -> Encontrar dispositivo | Configuração de botões | Modo gaming de baixa latência | Ajuste de som EQ | Alterar idioma.	App Download onze nieuwe app! Functies -> Mijn apparaat zoeken | Kno-pinstellingen | Gamingmodus lage latentie | EQ-geluid aanpassen | Taal wijzigen.

Tech Specs

ENG

Bluetooth.	5.4. (JL 7006).
Low latency gaming mode.	50-60 ms.
Voice languages.	English & Spanish.
Aux In connection.	3,5 mm minijack.
Transmission distance.	15 m.
Battery.	Li-Ion 400 mAh.
Battery duration.	Up to 50 h.
Charging time.	3 h.
Input time.	5V 0,2A.
Charging port.	USB type C.
Dimensions.	180 x 190 x 76 mm.
Weight.	204 g.

To extend the battery life, fully charge it at least once every 3 months. Battery life will vary based on usage patterns and en-vironmental conditions. Do not expose the Vieta Pro product to water while charging. It may result in permanent damage to the product and power source.

ESP

Bluetooth.	5.4. (JL 7006).
Modo de juego de baja latencia.	50-60 ms.
Idiomas de voz.	Inglés y Español.
Conexión Aux In.	Minijack de 3,5 mm.
Distancia de transmisión.	15 m.
Batería.	Li-Ion 400 mAh.
Duración de la batería.	Hasta 50 h.
Tiempo de carga.	3 h.
Tiempo de entrada.	5V 0,2A.
Puerto de carga.	USB tipo C.
Dimensiones.	180 x 190 x 76 mm.
Peso.	204 g.

Para extender la vida útil de la batería, cárguela comple-tamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería variará según los patrones de uso y las condi-ciones ambientales. No exponga el producto Vieta Pro al agua mientras se carga. Puede provocar daños per-manentes en el producto y la fuente de alimentación.

DEU

Bluetooth.	5.4. (JL 7006).
Gaming-Modus mit geringer Latenz.	50-60 ms.
Sprachsprachen.	Englisch & Spanisch.
Aux-In-Verbindung.	3,5-mm-Miniklinkenstecker.
Übertragungsdistanz.	5 m.
Batterie.	Li-Ion 400 mAh.
Batterielaufzeit.	Bis zu 50 Stunden.
Ladezeit.	3 Stunden.
Eingangszeit.	5V 0,2A.
Ladeanschluss.	USB Typ C.
Abmessungen.	180 x 190 x 76 mm.
Gewicht.	204 g.

Um die Batterielebensdauer zu verlängern, laden Sie sie mindestens einmal alle 3 Monate vollständig auf. Die Ba-tterielebensdauer variiert je nach Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen. Setzen Sie das Vieta Pro-Produkt während des Ladevorgangs nicht Wasser aus. Dies kann zu dauerhaften Schäden am Produkt und der Stromquelle führen.

FRA

Bluetooth.	5.4. (JL 7006).
Mode de jeu à faible latence.	50-60 ms.
Langues vocales.	Anglais et Espagnol.
Connexion Aux In.	Minijack 3,5 mm.
Distance de transmission.	15 m.
Batterie.	Li-Ion 400 mAh.
Autonomie de la batterie.	Jusqu'à 50 h.
Temps de charge.	3 h.
Temps d'entrée.	5V 0,2A.
Port de charge.	USB type C.
Dimensions.	180 x 190 x 76 mm.
Poids.	204 g.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie variera en fonction des habitudes d'utilisation et des condi-tions environnementales. N'exposez pas le produit Vieta Pro à l'eau pendant la charge. Cela peut entraîner des dommages permanents au produit et à la source d'alimentation.

ITA

Bluetooth.	5.4. (JL 7006).
Modalità di gioco a bassa latenza.	50-60 ms.
Lingue vocali.	Inglese e Spagnolo.
Connessione Aux In.	Minijack da 3,5 mm.
Distanza di trasmissione.	15 m.
Batteria.	Li-Ion 400 mAh.
Durata della batteria.	Fino a 50 h.
Tempo di ricarica.	3 h.
Tempo di inserimento.	5V 0,2A.
Porta di ricarica.	USB tipo C.
Dimensioni.	180 x 190 x 76 mm.
Peso.	204 g.

Per prolungare la durata della batteria, caricarla completamente almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varierà in base ai modelli di utilizzo e alle condizioni ambientali. Non esporre il prodotto Vieta Pro all'acqua durante la ricarica. Ciò potrebbe causare danni permanenti al prodotto e alla fonte di alimentazione.

POR

Bluetooth.	5.4. (JL 7006).
Modo de jogo com baixa latência.	50-60 ms.
Idiomas de voz.	Inglês e Espanhol.
Conexão Aux In.	Minijack de 3,5 mm.
Distância de transmissão.	15 m.
Bateria.	Li-Ion 400 mAh.
Duração da bateria.	Até 50 h.
Tempo de carregamento.	3 h.
Tempo de entrada.	5V 0,2A.
Porta de carregamento.	USB tipo C.
Dimensões.	180 x 190 x 76 mm.
Peso.	204 g.

Para prolongar a vida útil da bateria, carregue-a completamente pelo menos uma vez a cada 3 meses. A vida útil da bateria variará de acordo com os padrões de uso e as condições ambientais. Não exponha o produto Vieta Pro à água duran-te o carregamento. Isso pode resultar em danos permanentes ao produto e à fonte de energia.

NDL

Bluetooth.	5.4.
Low-latency gamemodus.	50-60 ms.
Spraaktaal.	Engels & Spaans.
AUX In-aansluiting.	3,5 mm minijack.
Transmissieafstand.	15 m.
Batterij.	Li-Ion 400 mAh.
Batterijduur.	Tot 50 uur.
Oplaadtijd.	3 uur.
Ingangsvermogen.	5V 0,2A.
Oplaadpoort.	USB type C.
Afmetingen.	180 x 190 x 76 mm.
Gewicht.	204 g.

Om de levensduur van de batterij te verlengen, laad deze minstens één keer elke 3 maanden volledig op. De batterijduur varieert afhankelijk van het ge-bruikspatroon en de omgevingsomstandigheden. Stel het Vieta Pro-product niet bloot aan water tijdens het opladen. Dit kan leiden tot permanen-te schade aan het product en de stroombron.

FRAMASON AUDIO S. A
Calle Vicenç Renom, 32-36 | 08192 Sant Quirze del Vallès | España
www.vietapro.es

The Bluetooth® word mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. | La marca denominativa y el logotipo de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. | Die Wortmarke und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. | La marque verbale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. | Il marchio denominativo e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. | A marca nominativa e o logotipo Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. | Het woordmerk en het logo van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. Compatible with Android and Apple. "Android" is a trademark of Google Inc. "Apple" is a trademark of Apple Inc. |Compatible con Android y Apple. "Android" es una marca registrada de Google Inc. "Apple" es una marca registrada de Apple Inc. | Kompatibel mit Android und Apple. „Android" ist eine eingetragene Marke von Google Inc. „Apple" ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. | Compatible avec Android et Apple. « Android » est une marque déposée de Google Inc. « Apple » est une marque déposée de Apple Inc. | Compatibile con Android e Apple. "Android" è un marchio registrato di Google Inc. "Apple" è un marchio registrato di Apple Inc. | Compatível com Android e Apple. "Android" é uma marca registada da Google Inc. "Apple" é uma marca registada da Apple Inc. | Compatibel met Android en Apple. "Android" is een handelsmerk van Google Inc. "Apple" is een handelsmerk van Apple Inc.
Designed and engineered in SPAIN. Made in P.R.C. Imported and distributed in Europe by FRAMASON AUDIO S.A. |Diseñado y desarrollado en ESPAÑA. Fabricado en P.R.C. Importado y distribuido en Europa por FRAMASON AUDIO S.A. | Entworfen und entwickelt in SPANIEN. Hergestellt in P.R.C. Importiert und vertrieben in Europa von FRAMA-SON AUDIO S.A. | Conçu et développé en ESPAGNE. Fabriqué en P.R.C. Importé et distribué en Europe par FRAMASON AUDIO S.A. | Progettato e ingegnerizzato in SPAG-NA. Prodotto in P.R.C. Importato e distribuito in Europa da FRAMASON AUDIO S.A. | Desenhado e desenvolvido em EsSPANHA. Fabricado na P.R.C. Importado e distribuído na Europa por FRAMASON AUDIO S.A. | Ontworpen en ontwikkeld in SPANJE. Gemaakt in P.R.C. Geïmporteerd en gedistribueerd in Europa door FRAMASON AUDIO S.A.
VIETA® is a trademark of FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® es una marca registrada de FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® ist eine eingetragene Marke von FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® est une marque déposée de FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® è un marchio registrato di FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® é uma marca registada da FRAMA-SON Audio, S.A. | VIETA® is een geregistreerd handelsmerk van FRAMASON Audio, S.A.

Europe: service@vieta.es

vieta.es

