

QuickStart Guide

Guía rápida


Influencer 2 VM-MF050BK



1

What's In The Box


Qué hay en la caja



2

Charge


Carga



3

Power On/Off

Encender / Apagar



4

Use

Uso

Buttons Botones

- ① ● **CHANGE LEVEL / TURN OFF ENC**
Cambiar nivel / apagar ENC
- **MUTE / UNMUTE**
Silenciar / Activar sonido
- **POWER ON / OFF**
Encender / Apagar
- ② ● **GAIN ADJUSTMENT**
Ajuste de ganancia
- **VOICE TUNING**
Distorsión de voz

LEDs

- ① **MUTE**
Silenciar
- UNMUTE
Sonido activo
- ② **ENC 1** X1
- ENC 2** X2
- ENC 3** X3
- ENC OFF**
- ③+④ **MIC CONNECTED**
Micro conectado
- SOLID
Fija
- ③ **GAIN 1** X1
- GAIN 2** X2
- GAIN 3** X3
- ④ **VOICE TUNING**
Distorsión de voz
- ON X2
- OFF X1

- **SHORT PRESS**
Pulsación corta
- **DOUBLE PRESS**
Pulsación doble
- **TRIPLE PRESS**
Pulsación triple
- **LONG PRESS**
Pulsación larga


5

Connect to a device

Conectar a un dispositivo

Special Feature

Característica Especial



USB-C RECEIVER
Receptor USB-C



6

DEU	FRA	ITA	POR	NDL
1 Schnellstart-Anleitung	Guide de démarrage rapide	Guida Rapida	Guia de Inicio Rápido	Snelstartgids
2 Lieferumfang	Contenu de la boîte	Contenuto della confezione	O Que Vem na Caixa	Wat zit er in de doos
3 Aufladen Schließen Sie das USB-C-Ladegerät an den Stromversorgungsanschluss an.	Charger Connectez le chargeur USB-C à l'entrée d'alimentation.	Ricarica Collega il caricatore USB-C all'ingresso di alimentazione.	Carregar Ligue o carregador USB-C à entrada de alimentação.	Opladen Sluit de USB-C-oplader aan op de voedingsgang.
4 Ein-/Aus schalten Automatisch. Herausnehmen zum Einschalten. Einsetzen zum Ausschalten.	Allumage/Extinction Automatique. Retirer pour allumer. Insérer pour éteindre.	Accensione/Spegnimento Automatico. Rimuovere per accendere. Inserire per spegnere.	Ligar/Desligar Automático. Retirar para ligar. Inserir para desligar.	Aan-/Uitzetten Automatisch. Uithalen om in te schakelen. Plaatsen om uit te schakelen.
Verwendung Tasten: 1 -> (I) ENC-Stufe ändern / ENC ausschalten (2) Stumm schalten / Stumm schaltung aufheben (Gedrückt halten) Ein-/ Ausschalten	Utilisation Boutons: 1 -> (I) Changer le niveau ENC / Désactiver l'ENC (2) Muet / Réactiver le son (Maintenir) Allumer / Éteindre 2 -> (I) Réglage du gain (2) Réglage de la voix	Uso Pulsantes: 1 -> (I) Cambia nivel ENC / Spegni ENC (2) Muto / Riattiva audio (Tenere premuto) Accensione / Spegnimento 2 -> (I) Regolazione del gain (2) Regolazione vocale	Utilização Botões: 1 -> (I) Alterar nível ENC / Desligar ENC (2) Silenciar / Ativar som (Manter pressionado) Ligar / Desligar 2 -> (I) Ajuste de ganho (2) Ajuste de voz	Gebruik Knoppen: 1 -> (I) ENC-niveau wijzigen / ENC uitschakelen (2) Dempen / Dempen opheffen (Ingedrukt houden) Aan / Uit 2 -> (I) Gain-instelling (2) Stemsfersterming
LEDs: 1 -> Stumm (Blinkend) / Aktiv (Dauerlicht) 2 -> ENC 1 / 2 / 3 / AUS (Blinken x1 / x2 / x3) / Aus 3 -> Gain 1 / 2 / 3 (Blinken x1 / x2 / x3) 4 -> Sprachabstimmung Ein / Aus (Blinken x2 / x3) 3 & 4 -> Mikrofon verbunden (Dauerlicht) 2 -> (I) Gain-Anpassung (2) Sprachabstimmung	LEDs: 1 -> Muet (Clignotant) / Actif (Fixe) 2 -> ENC 1 / 2 / 3 / OFF (Clignote x1 / x2 / x3) / Éteint 3 -> Gain 1 / 2 / 3 (Clignote x1 / x2 / x3) 4 -> Réglage de la voix Active / Désactive (Clignote x2 / x3) 3 & 4 -> Microphone connecté (Fixe)	LED: 1 -> Muto (Lamppeggiante) / Attivo (Fisso) 2 -> ENC 1 / 2 / 3 / OFF (Lamppeggia x1 / x2 / x3) / Spento 3 -> Gain 1 / 2 / 3 (Lamppeggia x1 / x2 / x3) 4 -> Regolazione vocale Attiva / Disattiva (Lamppeggia x2 / x3) 3 & 4 -> Microfono collegato (Fisso)	LEDs: 1 -> Silêncio (Intermitente) / Ativo (Fixo) 2 -> ENC 1 / 2 / 3 / OFF (Pisca x1 / x2 / x3 / Desligado) 3 -> Ganho 1 / 2 / 3 (Pisca x1 / x2 / x3) 4 -> Ajuste de voz Ligada / Desligada (Pisca x2 / x3) 3 & 4 -> Microfone conectado (Fixo)	LEDs: 1 -> Gedempt (Knipperend) / Actief (Continu) 2 -> ENC 1 / 2 / 3 / UIT (Knippert x1 / x2 / x3) / Uit 3 -> Gain 1 / 2 / 3 (Knippert x1 / x2 / x3) 4 -> Stemsfersterming Aan / Uit (Knippert x2 / x3) 3 & 4 -> Microfoon aangesloten (Continu)
6 Mit einem Gerät verbinden USB-C-Empfänger Besondere Funktion -> Magnetische Halterung.	Connexion à un appareil Recepteur USB-C Fonction spéciale -> Support magnétique.	Connessione a un dispositivo Ricevitore USB-C Funzione speciale -> Supporto magnetico.	Conectar a um dispositivo Receptor USB-C Funcionalidade especial -> Suporte magnético.	Verbinden met een apparaat USB-C-ontvanger Speciale functie -> Magnetische houder.

Tech Specs

ENG

Transmission frequency.	2.4 GHz.
Frequency response.	20 Hz – 20 KHz.
Sampling rate.	48 KHz.
Transmission range.	Up to 25 m.
Signal to noise ratio.	≥ 75 dB.
Sensitivity.	-38 ± 3 dB.
ENC Mode.	Yes.
Power Input.	5V 1A.
Charging port.	USB-C.
Microphone battery size.	90 mAh.
Charging case battery size.	500 mAh.
Receiver input.	USB-C.
Compatible with.	iOS, Android, MAC, Windows.
Dimensions.	98 x 36.6 x 32.5
Weight.	98 g.

To prolong the battery lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions. Do not expose Vieta Pro microphones to liquids without removing all cable connections and close the cap tightly. Do not expose Vieta Pro microphones to water while charging. It may result in permanent damage to the product and the power source.

ESP

Frecuencia de transmisión.	2.4 GHz.
Respuesta en frecuencia.	20 Hz – 20 KHz.
Frecuencia de muestreo.	48 KHz.
Alcance de transmisión.	Hasta 25 m.
Relación señal/ruido.	≥ 75 dB.
Sensibilidad.	-38 ± 3 dB.
Modo ENC.	Si.
Entrada de alimentación.	5V 1A.
Puerto de carga.	USB-C.
Batería del micrófono.	90 mAh.
Batería del estuche de carga.	500 mAh.
Entrada del receptor.	USB-C.
Compatible con.	iOS, Android, MAC, Windows.
Dimensiones.	98 x 36.6 x 32.5
Peso.	98 g.

Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería variará según los patrones de uso y las condiciones ambientales. No exponga los micrófonos Vieta Pro a líquidos sin desconectar todos los cables y cerrar bien la tapa. No los exponga al agua durante la carga, ya que podría causar daños permanentes al producto y a la fuente de alimentación.

DEU

Übertragungsfrequenz.	2.4 GHz.
Frequenzgang.	20 Hz – 20 KHz.
Abtastrate.	48 KHz.
Übertragungsbereich.	Bis zu 25 m.
Signal-Rausch-Verhältnis.	≥ 75 dB.
Empfindlichkeit.	-38 ± 3 dB.
ENC-Modus.	Ja.
Ladeanschluss.	5V 1A.
Mikrofon-Batterie.	90 mAh.
Ladecase-Batterie.	500 mAh.
Empfängereingang.	USB-C.
Kompatibel mit.	iOS, Android, MAC, Windows.
Abmessungen.	98 x 36.6 x 32.5
Gewicht.	98 g.

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie ihn mindestens alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulaufzeit variiert je nach Nutzungsverhalten und Umwelteinbedingungen. Setzen Sie die Vieta Pro Mikrofone keinen Flüssigkeiten aus, ohne alle Kabelverbindungen zu entfernen und die Kappe fest zu verschließen. Laden Sie das Mikrofon niemals im Wasser oder bei Feuchtigkeit – dies kann das Produkt und die Stromquelle dauerhaft beschädigen.

FRA

Fréquence de transmission.	2.4 GHz.
Réponse en fréquence.	20 Hz – 20 KHz.
Taux d'échantillonnage.	48 KHz.
Portée de transmission.	Jusqu'à 25 m.
Rapport signal/bruit.	≥ 75 dB.
Sensibilité.	-38 ± 3 dB.
Mode ENC.	Oui.
Entrée d'alimentation.	5V 1A.
Port de charge.	USB-C.
Batterie du microphone.	90 mAh.
Batterie du boîtier de charge.	500 mAh.
Entrée du récepteur.	USB-C.
Compatible avec.	iOS, Android, MAC, Windows.
Dimensions.	98 x 36.6 x 32.5
Poids.	98 g.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. L'autonomie de la batterie dépend de l'utilisation et des conditions environnementales. N'exposez pas les microphones Vieta Pro à des liquides sans avoir retiré toutes les connexions et bien fermé le capuchon. Ne les exposez pas à l'eau pendant la charge, cela pourrait endommager définitivement le produit et la source d'alimentation.

ITA

Frequenza di trasmissione.	2.4 GHz.
Risposta in frequenza.	20 Hz – 20 KHz.
Frequenza di campionamento.	48 KHz.
Portata di trasmissione.	Fino a 25 m.
Rapporto segnale/rumore.	≥ 75 dB.
Sensibilità.	-38 ± 3 dB.
Modalità ENC.	Si.
Ingresso di alimentazione.	5V 1A.
Porta di ricarica.	USB-C.
Batteria del microfono.	90 mAh.
Batteria della custodia di ricarica.	500 mAh.
Ingresso del ricevitore.	USB-C.
Compatibile con.	iOS, Android, MAC, Windows.
Dimensioni.	98 x 36.6 x 32.5
Peso.	98 g.

Per prolungare la durata della batteria, ricaricala completamente almeno una volta ogni 3 mesi. L'autonomia varia in base all'utilizzo e alle condizioni ambientali. Non esporre i microfoni Vieta Pro a liquidi senza aver scollegato tutti i cavi e chiuso bene il tappo. Non caricare i microfoni se sono a contatto con l'acqua, poiché potrebbe causare danni permanenti al prodotto e alla fonte di alimentazione.

POR

Frequência de transmissão.	2.4 GHz.
Resposta de frequência.	20 Hz – 20 KHz.
Taxa de amostragem.	48 KHz.
Alcance de transmissão.	Até 25 m.
Relação sinal-ruído.	≥ 75 dB.
Sensibilidade.	-38 ± 3 dB.
Modo ENC.	Sim.
Entrada de energia.	5V 1A.
Porta de carregamento.	USB-C.
Bateria do microfone.	90 mAh.
Bateria da caixa de carregamento.	500 mAh.
Entrada do receptor.	USB-C.
Compatível com.	iOS, Android, MAC, Windows.
Dimensões.	98 x 36.6 x 32.5
Peso.	98 g.

Para prolongar a vida útil da bateria, carregue completamente pelo menos uma vez a cada 3 meses. A autonomia da bateria pode variar de acordo com o uso e as condições ambientais. Não exponha os microfones Vieta Pro a líquidos sem antes remover todas as conexões de cabos e fechar bem a tampa. Não exponha os microfones Vieta Pro à água durante o carregamento. Isso pode causar danos permanentes ao produto e à fonte de alimentação.

NDL

Transmissiefrequentie.	2.4 GHz.
Frequentierespons.	20 Hz – 20 KHz.
Sampliefrequentie.	48 KHz.
Transmissiebereik.	Tot 25 m.
Signaal-ruisverhouding.	≥ 75 dB.
Gevoeligheid.	-38 ± 3 dB.
ENC-modus.	Ja.
Vermogensinvoer.	5V 1A.
Oplaadpoort.	USB-C.
Microfoonbatterij.	90 mAh.
Batterij van opladcase.	500 mAh.
Ontvangerinput.	USB-C.
Compatibel met.	iOS, Android, MAC, Windows.
Afmetingen.	98 x 36.6 x 32.5
Gewicht.	98 g.

Om de levensduur van de batterij te verlengen, laad het apparaat ten minste elke 3 maanden volledig op. De batterijlevensduur varieert afhankelijk van gebruikspatronen en omgevingsomstandigheden. Stel de Vieta Pro-microfoons niet bloot aan vloeistoffen zonder eerst alle kabels te verwijderen en de dop goed te sluiten. Laad de microfoons niet op in contact met water. Dit kan permanente schade aan het product en de stroombron veroorzaken.



VIETA ELECTRONICS S. A
Calle Vicenç Renom, 32-36 | 08192 Sant Quirze del Vallès | España
www.vieta.es

The Bluetooth® word mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. | La marca denominativa y el logotipo de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. | Die Wortmarke und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. | La marque verbale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. | Il marchio denominativo e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. | A marca nominativa e o logotipo Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. | Het woordmerk en het logo van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc.

Compatible with Android and Apple. "Android" is a trademark of Google Inc. "Apple" is a trademark of Apple Inc. | Compatible con Android y Apple. "Android" es una marca registrada de Google Inc. "Apple" es una marca registrada de Apple Inc. | Kompatibel mit Android und Apple. "Android" ist eine eingetragene Marke von Google Inc. "Apple" ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. | Compatible avec Android et Apple. « Android » est une marque déposée de Google Inc. « Apple » est une marque déposée de Apple Inc. | Compatibile con Android e Apple. "Android" è un marchio registrato di Google Inc. "Apple" è un marchio registrato di Apple Inc. | Compatível com Android e Apple. "Android" é uma marca registrada da Google Inc. "Apple" é uma marca registrada da Apple Inc. | Compatibel met Android en Apple. "Android" is een handelsmerk van Google Inc. "Apple" is een handelsmerk van Apple Inc.

Designed and engineered in SPAIN. Made in P.R.C. Imported and distributed in Europe by VIETA ELECTRONICS, S.A. | Diseñado y desarrollado en ESPAÑA. Fabricado en R.P.C. Importado y distribuido en Europa por VIETA ELECTRONICS, S.A. | Entworfen und entwickelt in SPANIEN. Hergestellt in V.R.Ch. Importiert und vertrieben in Europa von VIETA ELECTRONICS, S.A. | Conçu et développé en ESPAGNE. Fabriqué en R.P.C. Importé et distribué en Europe par VIETA ELECTRONICS, S.A. | Progettato e ingegnerizzato in SPAGNA. Prodotto in R.P.C. Importato e distribuito in Europa da VIETA ELECTRONICS, S.A. | Desenhado e desenvolvido em ESPANHA. Fabricado na R.P.C. Importado e distribuído na Europa por VIETA ELECTRONICS, S.A. | Ontworpen en ontwikkeld in SPANJE. Gemaakt in V.R.Ch. Geïmporteerd en gedistribueerd in Europa door VIETA ELECTRONICS, S.A.

VIETA® is a trademark of VIETA ELECTRONICS, S.A. | VIETA® es una marca registrada de VIETA ELECTRONICS, S.A. | VIETA® ist eine eingetragene Marke von VIETA ELECTRONICS, S.A. | VIETA® est une marque déposée de VIETA ELECTRONICS, S.A. | VIETA® è un marchio registrato di VIETA ELECTRONICS, S.A. | VIETA® é uma marca registrada da VIETA ELECTRONICS, S.A. | VIETA® is een geregistreerd handelsmerk van VIETA ELECTRONICS, S.A.

Europe: service@vieta.es



vieta.es

